

# Руководство по эксплуатации

Радарный датчик для непрерывного измерения уровня жидкостей

## VEGAPULS 62

HART и аккумуляторный блок



Document ID: 40793



# VEGA

## Быстрый пуск

Быстрый пуск обеспечивает возможность быстрой настройки прибора при многих применениях. Дальнейшую информацию см. в соответствующих главах данного руководства по эксплуатации.

### Монтаж

1. Расстояние от стенки емкости > 200 мм, антенна должна выступать в емкость на > 10 мм.




Рис. 1: Расстояние от антенны до стенки емкости/крыши емкости

2. Следует учитывать минимальный диаметр патрубка в зависимости от высоты патрубка.

Дальнейшую информацию см. в гл. "Монтаж".

### Электрическое подключение

1. Вставить зарядное устройство в гнездо в отсеке питания и полностью зарядить встроенный аккумулятор перед выполнением начальной настройки.
2. Включить устройство с помощью кнопки снаружи на корпусе.





Рис. 2: Кнопка включения/выключения снаружи на корпусе

- 1 Кнопка включения/выключения



Дальнейшую информацию см. в гл. "Подключение к источнику питания".

### Установка параметров


1. Через модуль индикации и настройки войти в меню "Начальная установка".




2. В меню "Среда" выбрать измеряемую среду, например "Водный раствор".



- В меню "Применение" выбрать емкость, применение и форму емкости, например резервуар.



- Через пункты меню "Установка Min" и "Установка Max" установить рабочий диапазон измерения.



### Пример параметрирования

Радарный датчик измеряет расстояние от датчика до поверхности продукта. Для индикации собственно высоты заполнения, необходимо задать соответствие измеренного расстояния высоте заполнения в процентах.




Рис. 3: Пример выполнения Установки Min./Max.

- Min. уровень = max. измеренное расстояние
- Max. уровень = min. измеренное расстояние

Для этой установки вводится расстояние до уровня заполнения при полной и почти пустой емкости. Если эти значения неизвестны, можно выполнить установку, например, со значениями расстояния для 10 % и 90 % заполнения. Исходной точкой для значений расстояния всегда будет уплотнительная поверхность резьбы или фланца.

### Следующие шаги

- В меню "Дополнительные установки", подменю "Демпфирование" установить желаемое демпфирование выходного сигнала.
- В подменю "Токовый выход" выбрать выходную характеристику.

Быстрый пуск завершен. Дальнейшую информацию см. в гл. "Параметрирование".

## Содержание

|          |                                                                   |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>О данном документе</b>                                         |    |
| 1.1      | Функция .....                                                     | 6  |
| 1.2      | Целевая группа .....                                              | 6  |
| 1.3      | Используемые символы .....                                        | 6  |
| <b>2</b> | <b>В целях безопасности</b>                                       |    |
| 2.1      | Требования к персоналу .....                                      | 7  |
| 2.2      | Надлежащее применение .....                                       | 7  |
| 2.3      | Предупреждение о неправильном применении .....                    | 7  |
| 2.4      | Общие указания по безопасности .....                              | 7  |
| 2.5      | Соответствие требованиям норм ЕС .....                            | 8  |
| 2.6      | Рекомендации NAMUR .....                                          | 8  |
| 2.7      | Радиотехническое разрешение для Европы .....                      | 8  |
| 2.8      | Радиотехническое разрешение для США/Канады .....                  | 8  |
| 2.9      | Экологическая безопасность .....                                  | 9  |
| <b>3</b> | <b>Описание изделия</b>                                           |    |
| 3.1      | Структура .....                                                   | 10 |
| 3.2      | Принцип работы .....                                              | 11 |
| 3.3      | Упаковка, транспортировка и хранение .....                        | 12 |
| 3.4      | Принадлежности и запасные части .....                             | 12 |
| <b>4</b> | <b>Монтаж</b>                                                     |    |
| 4.1      | Общие указания .....                                              | 14 |
| 4.2      | Подготовка к монтажу - рупорная антенна .....                     | 14 |
| 4.3      | Подготовка к монтажу - параболическая антенна .....               | 15 |
| 4.4      | Указания по монтажу .....                                         | 16 |
| <b>5</b> | <b>Подключение к источнику питания</b>                            |    |
| 5.1      | Подключение зарядного устройства .....                            | 28 |
| 5.2      | Схема подключения .....                                           | 28 |
| 5.3      | Фаза включения .....                                              | 29 |
| <b>6</b> | <b>Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки</b> |    |
| 6.1      | Установка модуля индикации и настройки .....                      | 31 |
| 6.2      | Система настройки .....                                           | 32 |
| 6.3      | Параметрирование .....                                            | 32 |
| 6.4      | Сохранение данных параметрирования .....                          | 47 |
| <b>7</b> | <b>Начальная установка с помощью PACTware</b>                     |    |
| 7.1      | Подключение ПК .....                                              | 48 |
| 7.2      | Параметрирование с помощью PACTware .....                         | 48 |
| 7.3      | Сохранение данных параметрирования .....                          | 49 |
| <b>8</b> | <b>Начальная установка с помощью других систем</b>                |    |
| 8.1      | Настроечные программы DD .....                                    | 50 |
| 8.2      | Communicator 375, 475 .....                                       | 50 |
| <b>9</b> | <b>Диагностика, управление запасами и сервис</b>                  |    |
| 9.1      | Обслуживание .....                                                | 51 |
| 9.2      | Память измеренных значений и память событий .....                 | 51 |
| 9.3      | Функция управления активами (Asset Management) ...                | 52 |

|           |                                         |    |
|-----------|-----------------------------------------|----|
| 9.4       | Устранение неисправностей .....         | 56 |
| 9.5       | Замена блока электроники .....          | 60 |
| 9.6       | Обновление ПО .....                     | 61 |
| 9.7       | Действия при необходимости ремонта..... | 61 |
| <b>10</b> | <b>Демонтаж</b>                         |    |
| 10.1      | Порядок демонтажа .....                 | 62 |
| 10.2      | Утилизация .....                        | 62 |
| <b>11</b> | <b>Приложение</b>                       |    |
| 11.1      | Технические данные .....                | 64 |
| 11.2      | Размеры .....                           | 71 |



#### Указания по безопасности для зон Ex

Для Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые являются составной частью данного руководства по эксплуатации и прилагаются к нему для каждого поставляемого устройства с Ex-разрешением.

Редакция:2012-09-27

## 1 О данном документе

### 1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной настройки, а также важные указания по обслуживанию и устранению неисправностей. Перед пуском устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями. Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от места эксплуатации устройства и быть доступно в любой момент.

### 1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

### 1.3 Используемые символы



#### Информация, указания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



**Осторожно:** Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.

**Предупреждение:** Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.

**Опасно:** Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



#### Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.



#### Список

Нумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.



#### Действие

Стрелка обозначает отдельное действие.



#### Порядок действий

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.



#### Утилизация батарей

Этот символ обозначает особые указания по утилизации батарей и аккумуляторов.

## 2 В целях безопасности

### 2.1 Требования к персоналу

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала.

При работе с устройством требуется всегда иметь необходимые средства индивидуальной защиты.

### 2.2 Надлежащее применение

Уровнемер VEGAPULS 62 предназначен для непрерывного измерения уровня. Исполнение со встроенным аккумулятором позволяет применять прибор как подвижную измерительную систему или как тестовый датчик для специальных целей.

Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

### 2.3 Предупреждение о неправильном применении

Не соответствующее назначению применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

### 2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современному уровню техники с учетом общепринятых требований и норм. Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство.

Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве указания по безопасности, действующие требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и условия техники безопасности.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

Следует также учитывать нанесенные на устройство маркировки и указания по безопасности.

Радарные уровнемеры имеют, в зависимости от исполнения, частоту излучения в диапазоне С или в диапазоне К. Мощность излучения значительно ниже допустимых международными нормами предельных значений. При надлежащем применении прибор не представляет опасности для здоровья.

## 2.5 Соответствие требованиям норм ЕС

Данное устройство выполняет требования соответствующих директив Европейского союза. Успешная проверка подтверждается знаком соответствия CE.

Декларацию соответствия можно загрузить с нашей домашней страницы.

## 2.6 Рекомендации NAMUR

Объединение NAMUR представляет интересы автоматизации промышленных технологических процессов в Германии. Выпущенные Рекомендации NAMUR действуют как стандарты в сфере промышленного приборного обеспечения.

Устройство выполняет требования следующих Рекомендаций NAMUR.

- NE 21 – Электромагнитная совместимость оборудования
- NE 43 – Уровень сигнала для информации об отказе измерительных преобразователей
- NE 53 – Совместимость промышленных приборов и компонентов индикации/настройки
- NE 107 - Самоконтроль и диагностика промышленных устройств

Дополнительные сведения см. на [www.namur.de](http://www.namur.de).

## 2.7 Радиотехническое разрешение для Европы

Устройство разрешено к применению на закрытых емкостях в соответствии с EN 302372-1/2 (2006-04).

## 2.8 Радиотехническое разрешение для США/Канады

Данное устройство соответствует требованиям FCC, ч. 15. При эксплуатации следует соблюдать оба следующие условия:

- Прибор не должен быть источником электромагнитных помех.
- Прибор должен быть нечувствительным к электромагнитным помехам, а также к помехам, которые могут вызывать нежелательные режимы работы.

Изменения, которые не были явным образом одобрены изготовителем, ведут к отмене разрешения FCC/IC.

Устройство соответствует IC RSS-210.

Устройство может эксплуатироваться только в закрытых емкостях из металла, бетона или армированного стекловолокном пластика.

## 2.9 Экологическая безопасность

Защита окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава "Утилизация"

## 3 Описание изделия

### 3.1 Структура

#### Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:




Рис. 4: Данные на типовом шильдике (пример)

- 1 Тип устройства
- 2 Код изделия
- 3 Разрешения
- 4 Питание и сигнальный выход электроники
- 5 Степень защиты
- 6 Диапазон измерения
- 7 Температура и давление процесса, давление процесса
- 8 Материал контактирующих деталей
- 9 Версия аппаратного и программного обеспечения
- 10 Номер заказа
- 11 Серийный номер устройства
- 12 Символ класса защиты прибора
- 13 Идент. номера документации
- 14 Указание по соблюдению документации устройства
- 15 Орган по сертификации для маркировки CE
- 16 Директива

#### Серийный номер

По обозначенному на шильдике прибора серийному номеру на нашей домашней странице можно получить следующие данные:

- Код исполнения устройства (HTML)
- Дата отгрузки с завода (HTML)
- Особенности устройства в соответствии с заказом (HTML)
- Руководство по эксплуатации в редакции на момент отгрузки с завода (PDF)
- Данные датчика в соответствии с заказом - для замены электроники (XML)
- Сертификат проверки точности измерения (PDF)

Для этого на [www.vega.com](http://www.vega.com) см. раздел "VEGA Tools".

#### Сфера действия данного Руководства по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации действует для следующих исполнений устройства:

- Аппаратное обеспечение 2.1.0 и выше

- Программное обеспечение 4.5.1 и выше

## Исполнения

Устройство может поставляться с блоком электроники в двух различных исполнениях. Исполнение электроники данного устройства можно определить по коду изделия на типовом шильдике или на самой электронике.

- Стандартная электроника, тип PS60HK.-
- Электроника с повышенной чувствительностью, тип PS60HS.-

## Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Радарный уровнемер со встроенным аккумулятором
- Зарядное устройство
- Документация
  - Данное руководство по эксплуатации
  - Сертификат проверки - точность измерения (вариант)
  - Руководство по эксплуатации "*Модуль индикации и настройки*" (вариант)
  - "*Указания по безопасности*" (для Ex-исполнений)
  - При необходимости, прочая документация

## 3.2 Принцип работы

## Область применения

Радарный уровнемер VEGAPULS 62 предназначен для непрерывного измерения уровня жидкостей. Уровнемер применяется на резервуарах-хранилищах, реакторных и технологических емкостях, в том числе при сложных условиях.

В зависимости от области применения применяются различные исполнения:

- Антенна
  - Небольшие баки и технологические емкости, измерение практически всех жидкостей: **Рупорная антенна ø 40 мм**
  - Резервуары-хранилища и технологические емкости, измерение растворителей, углеводородов, горючих жидкостей и т.п. при самых сложных условиях: **Рупорная антенна ø 48 ... 95 мм**
  - Продукты с низким значением  $\epsilon_r$  при больших расстояниях измерения: **Параболическая антенна**
- Электроника
  - Продукты со значением  $\epsilon_r \geq 1,8$ : **Стандартная электроника**
  - Продукты со значением  $\epsilon_r < 1,8, \geq 1,5$ ; применения с очень плохими отражательными свойствами: **Электроника с повышенной чувствительностью**

Действительные достижимые значения зависят от условий измерения, антенной системы либо опускной или байпасной трубы.

## Принцип действия

Антенна радарного датчика излучает короткие радарные импульсы длительностью прибл. 1 нс и принимает их в виде эхосигналов, отраженных от поверхности продукта. Время про-

хождения радарного импульса от излучения до приема пропорционально расстоянию до поверхности продукта, т.е. уровню. Определенный таким образом уровень преобразуется в соответствующий выходной сигнал и выдается в виде измеренного значения.

#### Питание

Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора. Это позволяет эксплуатировать устройство независимо от сети или системы управления. Для достижения длительного времени работы аккумулятора, устройство поставляется с заводской настройкой на многоточечный режим HART, при котором аккумулятор нагружается только током 4 mA.

#### Упаковка

### 3.3 Упаковка, транспортировка и хранение

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено по DIN EN 24180.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

#### Транспортировка

Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.

#### Осмотр после транспортировки

При получении доставленное оборудование должно быть незамедлительно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.

#### Хранение

До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.

Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:

- Не хранить на открытом воздухе
- Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
- Не подвергать воздействию агрессивных сред
- Защитить от солнечных лучей
- Избегать механических ударов

#### Температура хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"
- Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %

### 3.4 Принадлежности и запасные части

#### Модуль индикации и настройки

Модуль индикации и настройки PLICSCOM предназначен для индикации измеренных значений, настройки и диагностики

датчика. Модуль является съемным и может быть установлен в датчике и снят с него в любое время.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "*Модуль индикации и настройки PLICSCOM*" (Идент. номер документа 27835).

#### Интерфейсный адаптер

Интерфейсный адаптер VEGACONNECT предназначен для подключения приборов к интерфейсу USB персонального компьютера. Для параметрирования необходимо программное обеспечение для настройки PACTware и VEGA-DTM.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "*Интерфейсный адаптер VEGACONNECT*" (Идент. номер документа 32628).

#### Защитный колпак

Защитный колпак предохраняет корпус датчика от загрязнения и сильного нагрева из-за солнечных лучей.

Подробную информацию см. в Инструкции "*Защитный колпак*" (Идент. номер документа 34296).

#### Фланцы

Резьбовые фланцы могут иметь различное исполнение в соответствии со следующими стандартами: DIN 2501, EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, ГОСТ 12821-80.

Подробную информацию см. в инструкции "*Фланцы соотв. DIN-EN-ASME-JIS*" (номер документа 31088).

#### Блок электроники

Блок электроники VEGAPULS серии 60 является запасной частью для радарных датчиков VEGAPULS серии 60. Исполнения блока электроники различаются по сигнальному выходу.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "*Блок электроники VEGAPULS серии 60*" (Идент. номер документа 36801).

#### Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея для VEGAPULS серии 60 является запасной частью для радарных датчиков VEGAPULS серии 60 со встроенным аккумулятором.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "*Аккумуляторная батарея VEGAPULS серии 60*" (Идент. номер документа 41033).

#### Согласующий конус антенны

Согласующий конус антенны служит для оптимальной передачи микроволн и для изоляции от процесса.

Дальнейшую информацию см. в руководстве по эксплуатации "*Согласующий конус антенны VEGAPULS 62 и 68*" (Идент. номер документа 31381).

## 4 Монтаж

### 4.1 Общие указания

#### Ввертывание

Для затягивания резьбы приборов с резьбовым присоединением следует использовать шестигранник присоединения и соответствующий инструмент.



#### Внимание!

При ввертывании запрещается держать прибор за корпус! В противном случае может быть повреждена вращательная механика корпуса.

#### Влажность

Использовать рекомендуемый кабель (см. "Подключение к источнику питания") и туго затянуть кабельный ввод.

Для защиты устройства от попадания влаги рекомендуется соединительный кабель перед кабельным вводом направить вниз, чтобы влага от дождя или конденсата могла с него стекать. Данные рекомендации применимы, прежде всего, при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (например, там где осуществляется очистка), а также на емкостях с охлаждением или подогревом.

#### Применимость при данных условиях процесса

Части устройства, контактирующие с измеряемой средой, а именно: активная при измерении часть, уплотнение и присоединение - должны быть применимы при данных условиях процесса. Необходимо учитывать давление процесса, температуру процесса и химические свойства среды.

Соответствующие данные см. в гл. "Технические данные" или на типовом шильдике.

### 4.2 Подготовка к монтажу - рупорная антенна

Устройство может иметь исполнение с антенной, диаметр которой больше диаметра присоединения (резьбы, фланца). Поэтому перед монтажом прибора антенну необходимо снять с присоединения, для чего выполнить следующее:

1. С помощью торцового шестигранного ключа (размер 3) ослабить винты (3) на основании антенны.
2. Снять антенну (4)



#### Примечание:

При этом пластиковый конус должен остаться в основании антенны.

3. Антенну вставить снизу в патрубок емкости.
4. Снова закрепить антенну винтами на основании антенны: момент затяжки макс. 2,5 Нм.



#### Примечание:

Радарный уровнемер со входом для подключения воздушной продувки антенны или с удлинением антенны имеет насечку на основании антенны. Эта насечка должна совпадать с меткой на

присоединении (эта метка указывает положение плоскости поляризации радарного сигнала).




Рис. 5: Демонтаж рупорной антенны

- 1 Метка плоскости поляризации
- 2 Метка на основании антенны
- 3 Винты на основании антенны
- 4 Антенна

### 4.3 Подготовка к монтажу - параболическая антенна

Устройство может иметь исполнение с антенной, диаметр которой больше диаметра присоединения (резьбы, фланца). Поэтому перед монтажом прибора антенну необходимо снять с фланца, для чего выполнить следующее:

1. VEGAPULS 62 с фланцем закрепить, например, в тисках.
2. Соединительную деталь (3) держать за лыски гаечным ключом (размер 22).
3. Гаечным ключом (размер 36) полностью отвернуть контргайку (2) в направлении антенны.
4. Гаечным ключом (размер 41) полностью отвернуть накидную гайку (1) в направлении антенны.
5. Снять параболическую антенну (4), сдвигая ее вдоль оси.
6. Фланец датчика установить на переходном фланце и закрепить.
7. Проверить наличие и целостность уплотнительного О-кольца на соединительной детали.



#### Примечание:

Поврежденное уплотнительное О-кольцо следует заменить: FKM (Viton) арт. № 2.28248, FFKM (Kalrez 6375) арт. № 2.27351

8. Снова установить параболическую антенну (4).
9. Гаечным ключом (размер 41) затянуть накидную гайку (1), момент затяжки макс. 50 Нм.

10. Гаечным ключом (размер 36) затянуть контргайку (2), момент затяжки макс. 40 Нм.



#### Примечание:

Для обеспечения достаточного объема подачи воздуха у исполнения со входом для подключения воздушной продувки отверстия в антенне и в присоединении должны совпадать. (Воздух через эти отверстия направляется на фидерную систему. Обдув всей параболической антенны не предусматривается).




Рис. 6: Демонтаж параболической антенны

- 1 Соединительная деталь
- 2 Накидная гайка
- 3 Контргайка
- 4 Параболическая антенна

## 4.4 Указания по монтажу

### Рупорная и параболическая антенна

На сопровождающих указания по монтажу рисунках показан радарный уровнемер с рупорной антенной. Данные указания действительны, в применимых пределах, также и для исполнения с параболической антенной.

### Плоскость поляризации

Излучаемые датчиком радарные импульсы являются электромагнитными волнами. Плоскость поляризации определяется направлением электрической составляющей. Поворачивая прибор на присоединительном фланце или в резьбовом патрубке, можно за счет положения плоскости поляризации добиться заметного уменьшения влияния ложных эхосигналов.

Плоскость поляризации обозначена метками на присоединении прибора.




Рис. 7: Положение плоскости поляризации

- 1 Маркировка на резьбовом присоединении
- 2 Метка на фланцевом исполнении

## Монтажная позиция

При монтаже датчика расстояние от стенки емкости должно составлять не менее 200 мм (7.874 in). При монтаже уровнемера в центре выпуклой или округлой крыши емкости возможны множественные эхосигналы, выделить которые можно с помощью соответствующей настройки (см. п. "Начальная установка").

Если указанное выше расстояние обеспечить невозможно (особенно если вероятно накопление осадка продукта на стенке емкости), то при начальной установке необходимо создать память помех. Рекомендуется повторно создать память помех с уже накопившимся осадком на стенке емкости.




Рис. 8: Монтаж радарного датчика на округлой крыше емкости

На емкостях с коническим дном датчик рекомендуется монтировать по центру емкости, чтобы измерение было возможно на ее полную глубину.




Рис. 9: Монтаж радарного датчика на емкостях с коническим дном

## Втекающий продукт

Приборы не следует монтировать над заполняющим потоком. Прибор должен определять поверхность продукта, а не втекающий продукт.




Рис. 10: Монтаж радарного датчика при втекающем продукте

## Патрубок

Высота монтажного патрубка должна быть такой, чтобы край антенны датчика немного выступал из патрубка.




Рис. 11: Рекомендуемые размеры монтажного патрубка для прибора с рупорной антенной




Рис. 12: Рекомендуемые размеры монтажного патрубка для прибора с параболической антенной

При использовании поворотного крепления следует учитывать, что расстояние между антенной и патрубком при наклоне сокращается. Это может привести к дополнительным ложным

отраженным сигналам и повлиять на результаты измерения в ближней зоне.




Рис. 13: Расстояние между антенной и патрубком для рупорной антенны




Рис. 14: Расстояние между антенной и патрубком для параболической антенны

На продуктах с хорошими отражательными свойствами VEGAPULS 62 с рупорной антенной можно монтировать также на высоких патрубках (ориентировочные размеры патрубков см. на рисунке ниже). При этом необходимо создать память помех.




Рис. 15: Ориентировочные размеры патрубков

| Диаметр патрубка d | Высота патрубка h | Рекомендуемый диаметр антенны |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| 40 mm              | 100 mm            | 40 mm                         |
| 50 mm              | 150 mm            | 48 mm                         |
| 80 mm              | 250 mm            | 75 mm                         |
| 100 mm             | 500 mm            | 95 mm                         |
| 150 mm             | 800 mm            | 95 mm                         |

| Диаметр патрубка d | Высота патрубка h | Рекомендуемый диаметр антенны |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1½"                | 3.9 in            | 1½"                           |
| 2"                 | 5.9 in            | 2"                            |
| 3"                 | 9.8 in            | 3"                            |
| 4"                 | 19.7 in           | 4"                            |
| 6"                 | 31.5 in           | 4"                            |



#### Рекомендация:

По заказу устройство может быть изготовлено с удлинением антенны. Удлинение должно быть таким, чтобы край антенны немного выступал из патрубка. Однако при этом следует учитывать, что из-за удлинения антенны в ближней зоне возникают ложные отраженные сигналы, что может привести к увеличению минимального расстояния от края антенны, особенно в случае продукта со слабыми отражательными свойствами, например полимерного порошка. На практике патрубок с гладкой внутренней поверхностью и закругленным концом создает меньше ложных отражений, чем удлинение антенны.

#### Ориентация датчика

Для обеспечения оптимального измерения на жидкостях датчик необходимо устанавливать, по возможности, вертикально по отношению к поверхности продукта.




Рис. 16: Ориентация датчика на жидкостях

#### Конструкции в емкости

При выборе монтажного положения для радарного датчика следует учитывать, что находящиеся в емкости конструкции, например: лестницы, предельные выключатели, нагревательные спирали, подпорки и т.п. - могут вызывать ложные эхосигналы, которые накладываются на полезный эхосигнал.

Монтажное положение датчика должно быть таким, чтобы на пути распространения радарного сигнала до поверхности продукта, по возможности, не оказывалось указанных препятствий.

Если в емкости имеются внутренние конструкции, при начальной установке необходимо создать память помех.

Ложные эхосигналы от больших стоек и подпорок в емкости можно ослабить с помощью установленных над этими конструкциями маленьких наклонных экранов из листового металла, которые будут рассеивать радарные сигналы и тем самым предотвращать зеркальное ложное отражение.




Рис. 17: Отражатели над конструкциями в емкости

## Мешалки

Для емкости с мешалками следует создать память помех при работающих мешалках. В этом случае ложные отражения запоминаются при различных положениях мешалок.




Рис. 18: Мешалки

## Пенообразование

Плотная пена, образующаяся на поверхности продукта при заполнении емкости, работе мешалок и других процессах, может значительно гасить излучаемый сигнал.

Для предотвращения ошибок измерения, вызываемых пеной, рекомендуется использовать антенны большего диаметра, электронику с повышенной чувствительностью или низкочастотные радарные датчики (с диапазоном С).

Пена не оказывает влияния на измерение посредством направленных микроволн, поэтому в условиях пенообразования особенно применимы уровнемеры, реализующие принцип измерения посредством направленных микроволн.

## Измерение в уравнительной трубе

Измерение в уравнительной трубе позволяет исключить влияние внутренних конструкций и турбулентности измеряемой среды, что является необходимым условием для обеспечения

возможности измерения уровня продуктов с низким значением диэлектрической постоянной ( $\epsilon_r \geq 1,6$ ). При склонности продукта к налипанию измерение в уравнильной трубе нецелесообразно.




Рис. 19: Монтаж в уравнильной трубе

- 1 Радарный уровнемер
- 2 Метка плоскости поляризации
- 3 Резьба или фланец на приборе
- 4 Вентиляционное отверстие
- 5 Отверстия
- 6 Сварной шов
- 7 Приварной фланец
- 8 Шаровой кран с полным проходом
- 9 Крепление уравнильной трубы

#### Указания по ориентации:

- Учитывать метку поляризации на датчике.
- У исполнения с резьбовым присоединением метка расположена на шестиграннике резьбового присоединения, у исполнения с фланцевым присоединением метка расположена между двумя отверстиями фланца.
- Метка должна смотреть в одном направлении с отверстиями в уравнильной трубе.

#### Указания по измерению:

- Точка 100 % должна лежать ниже самого верхнего вентиляционного отверстия и ниже края антенны.
- Точка 0 % - это конец уравнильной трубы.
- Для компенсации погрешности из-за изменения времени прохождения сигнала в трубе необходимо при параметри-

ровании выбрать "Применение - Опускная труба" и ввести условный диаметр трубы.

- Когда датчик смонтирован на трубе, можно рекомендовать создание памяти помех, однако это не является обязательным требованием.
- Измерение возможно через полнопроходной шаровой кран.

#### **Конструктивные требования к уравнильной трубе:**

- Труба металлическая, гладкая внутри.
- Лучше цельнотянутая или продольно сваренная труба из нержавеющей стали.
- Сварной шов должен быть как можно более ровным и должен лежать на одной оси с отверстиями.
- Фланцы должны быть приварены к трубе в соответствии с направлением плоскости поляризации.
- При удлинении с приварными фланцами или с трубной муфтой, а также при использовании шарового крана, сопряжения с внутренней стороны должны быть расположены на одной прямой и закреплены с точной посадкой.
- Размер зазора при сопряжении  $\leq 0,1$  мм.
- Не проваривать сквозь стенку трубы. Изнутри стенка уравнильной трубы должна оставаться гладкой. Появившиеся из-за случайного сквозного провара неровности и валики на внутренней стенке трубы необходимо удалить, поскольку они могут привести к сильным ложным экосигналам и отложению продукта на стенке.
- Измерение возможно только внутри трубы, поэтому длина труба должна достигать желаемого минимального уровня
- Диаметр отверстий  $\leq 5$  мм, число отверстий - любое, с одной стороны или везде.
- Диаметр антенны датчика должен как можно более соответствовать внутреннему диаметру трубы.
- Диаметр должен быть постоянным по всей длине.

#### **Измерение в выносной трубе**

Альтернативой измерению в уравнильной трубе является измерение в выносной трубе снаружи емкости.




Рис. 20: Монтаж в выносной трубе

- 1 Радарный уровнемер
- 2 Метка плоскости поляризации
- 3 Фланец устройства
- 4 Расстояние от базовой плоскости датчика до верхнего соединительного патрубка
- 5 Расстояние между соединительными патрубками
- 6 Шаровой кран с полным проходом

#### Указания по ориентации:

- Учитывать метку поляризации на датчике.
- У исполнения с резьбовым присоединением метка расположена на шестиграннике резьбового присоединения, у исполнения с фланцевым присоединением метка расположена между двумя отверстиями фланца.
- Метка должна смотреть в одном направлении с соединительными патрубками к емкости.

#### Указания по измерению:

- Точка 100 % не должна лежать выше верхнего соединительного патрубка к емкости.
- Точка 0 % не должна лежать ниже нижнего соединительного патрубка к емкости.
- Минимальное расстояние от базовой плоскости датчика до верхней кромки верхнего соединительного патрубка > 300 мм.
- Для компенсации погрешности из-за изменения времени прохождения сигнала в трубе необходимо при параметрировании выбрать "Применение - Опускная труба" и ввести условный диаметр трубы.
- Когда датчик смонтирован на трубе, можно рекомендовать создание памяти помех, однако это не является обязательным требованием.

- Измерение возможно через полнопроходной шаровой кран.

#### Конструктивные требования к выносной трубе:

- Труба металлическая, гладкая внутри.
- В случае очень грубой внутренней поверхности трубы, применять вставную трубу (трубу в трубе) или радарный датчик со встроенной опускной трубой.
- Фланцы должны быть приварены к трубе в соответствии с направлением плоскости поляризации.
- При использовании шарового крана или в случае много-секционной трубы с промежуточными фланцами, зазоры на сопряжениях  $\leq 0,1$  мм.
- Диаметр антенны датчика должен как можно более соответствовать внутреннему диаметру трубы.
- Диаметр должен быть постоянным по всей длине.

#### Монтаж в изоляции емкости

Для термической развязки электроники и отделения ее от высоких температур процесса устройства в исполнении для температуры процесса до 250 °C или до 450 °C имеют дистанционирующую вставку между присоединением и корпусом электроники.



#### Информация:

Для обеспечения надежной температурной развязки дистанционирующая вставка не может быть заглублена в изоляцию емкости более чем на 50 мм.




Рис. 21: Монтаж устройства на емкости с термоизоляцией

- 1 Корпус электроники
- 2 Дистанционирующая вставка
- 3 Изоляция емкости

#### Измерение расхода с прямоугольным сливом

В примере ниже даются основные рекомендации по применению для измерения расхода. Необходимые для проектирования данные можно получить у изготовителя лотка и из специальной литературы.




Рис. 22: Измерение расхода с прямоугольным водосливом:  $d_{min}$  = минимальное расстояние датчика (см. гл. "Технические данные");  $h_{max}$  = max. заполнение прямоугольного водослива

- 1 Диафрагма слива (вид сбоку)
- 2 Верхний бьеф
- 3 Нижний бьеф
- 4 Диафрагма слива (вид со стороны нижнего бьефа)

Необходимо соблюдать следующие основные условия:

- Установка датчика на стороне верхнего бьефа
- Установка по центру лотка и вертикально по отношению к верхней поверхности жидкости
- Расстояние до диафрагмы слива
- Расстояние от отверстия диафрагмы до дна
- Минимальное расстояние от отверстия диафрагмы до нижнего бьефа
- Минимальное расстояние от датчика до максимального подъема уровня

# Измерение расхода с лотком Хафаги-Вентури




Рис. 23: Измерение расхода с лотком Хафаги-Вентури:  $d$  = минимальное расстояние датчика;  $h_{max}$  = максимальное заполнение лотка;  $B$  = наибольшее сужение лотка

- 1 Положение датчика
- 2 Лоток Вентури

Необходимо соблюдать следующие основные условия:

- Установка датчика на приемной стороне
- Установка по центру лотка и вертикально по отношению к верхней поверхности жидкости
- Расстояние до лотка Вентури
- Минимальное расстояние от датчика до максимального подъема уровня

## 5 Подключение к источнику питания

### 5.1 Подключение зарядного устройства

Перед пуском устройства в эксплуатацию рекомендуется полностью зарядить встроенный аккумулятор. Длительность зарядки см. в гл. "Технические данные".

Зарядное устройство вставляется в гнездо в отсеке питания, см. гл. "Схема подключения".

Светодиоды в отсеке питания показывают ход и состояние зарядки аккумулятора, см. гл. "Схема подключения".

### 5.2 Схема подключения

#### Общий обзор




Рис. 24: Положение отсека питания и электроники

- 1 Отсек питания (аккумулятор)
- 2 Отсек электроники

#### Отсек электроники




Рис. 25: Отсек электроники (двухкамерный корпус)

- 1 Внутреннее соединение с отсеком подключения
- 2 Контакты для модуля индикации и настройки


**Отсек питания**


Рис. 26: Отсек питания

- 1 Внутреннее соединение с гнездом для зарядного устройства
- 2 Переключатель режимов работы
- 3 Зеленый светодиод, ход зарядки
- 4 Желтый светодиод, состояние зарядки
- 5 Гнездо для зарядного устройства

Переключатель режима работы позволяет выбрать следующие режимы:

- 0 = Датчик выключен, светодиоды показывают состояние аккумулятора
- 1, 2 = Датчик выключен, светодиоды выключены
- 3 = Датчик включен в течение 1 часа после нажатия кнопки (состояние при поставке)
- 4 = Датчик включен продолжительно, включение/выключение через кнопку
- 5 = Датчик включается на 3 минуты каждые 30 минут
- 6 = Датчик включается на 3 минуты каждый час
- 7 = Датчик включается на 3 минуты каждые 6 часов
- 8 = Датчик включается на 3 минуты каждые 12 часов
- 9 = Датчик включается на 3 минуты каждые 24 часа

Зеленый светодиод показывает ход зарядки:

- Светодиод мигает = аккумулятор заряжается
- Светодиод горит = аккумулятор полностью заряжен, зарядное устройство должно быть снято (срок службы аккумулятора)

Желтый светодиод, в течение прибл. 10 сек. после нажатия кнопки или изменения режима работы, показывает состояние аккумулятора:

- Светодиод горит = аккумулятор полный
- Светодиод мигает = аккумулятору требуется подзарядка
- Светодиод не горит = аккумулятор пустой

### 5.3 Фаза включения

Устройство включается и выключается кнопкой снаружи на корпусе.




Рис. 27: Кнопка включения/выключения снаружи на корпусе

1 Кнопка включения/выключения

После включения устройство в течение прибл. 30 секунд выполняет самопроверку:

- Внутренняя проверка электроники
- Индикация типа устройства, версии аппаратного и программного обеспечения, обозначения места измерения (на дисплее или ПК)
- Индикация сообщения о статусе "F 105 Идет поиск измеренного значения" на дисплее или ПК

Как только будет найдено действительное измеренное значение, оно будет показано на дисплее. Это значение соответствует текущему уровню и уже выполненным установкам, например заводской установке.

## 6 Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки

### 6.1 Установка модуля индикации и настройки

Модуль индикации и настройки может быть установлен на датчике или снят с него в любое время. Установка возможна в одном из четырех положений со сдвигом на 90°. Для этого не требуется отключать питание.

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.
2. Модуль индикации и настройки установить на электронике в желаемом положении и повернуть направо до щелчка.
3. Туго завинтить крышку корпуса со смотровым окошком.

Для демонтажа выполнить описанные выше действия в обратном порядке.

Питание модуля индикации и настройки осуществляется от датчика.



Рис. 28: Установка модуля индикации и настройки в однокамерном корпусе



#### Примечание:

При использовании установленного в устройстве модуля индикации и настройки для местной индикации требуется более высокая крышка корпуса с прозрачным окошком.

## 6.2 Система настройки




Рис. 29: Элементы индикации и настройки

- 1 ЖК-дисплей
- 2 Клавиши настройки

### Функции клавиш

- Клавиша **[OK]**:
  - переход к просмотру меню
  - подтверждение выбора меню
  - редактирование параметра
  - сохранение значения
- Клавиша **[→]**:
  - изменение представления измеренного значения
  - перемещение по списку
  - выбор позиции для редактирования
- Клавиша **[+]**:
  - изменение значения параметра
- Клавиша **[ESC]**:
  - отмена ввода
  - возврат в меню уровнем выше

### Система настройки

Прибор настраивается с помощью четырех клавиш и меню на дисплее модуля индикации и настройки. Функции клавиш показаны на рисунке выше. Через 10 минут после последнего нажатия любой клавиши автоматически происходит возврат к индикации измеренных значений. Введенные значения, не подтвержденные нажатием **[OK]**, будут потеряны.

## 6.3 Параметрирование

Путем соответствующего параметрирования устройство настраивается на условия применения. Параметрирование выполняется через операционное меню.

### Главное меню

Главное меню разделено на пять зон со следующими функциями:

Начальная установка  
Дисплей  
Диагностика  
Доп. настройки  
Инфо

**Начальная установка:** обозначение места измерения, выбор среды, применения, емкости, установка рабочего диапазона, выход сигнала

**Дисплей:** выбор языка, настройки индикации измеренных значений, подсветка

**Диагностика:** сведения о статусе устройства, указатель пиковых значений, надежность измерения, моделирование, эхо-кривая

**Доп. настройки:** единицы устройства, память помех, кривая линеаризации, сброс, дата/время, сброс, функция копирования

**Инфо:** имя устройства, версия аппаратного и программного обеспечения, дата заводской установки, особенности устройства



### Информация:

В данном руководстве описаны специфические для данного устройства параметры в разделах меню "Начальная установка", "Диагностика" и "Доп. настройки". Описание общих параметров в данных разделах меню см. в руководстве по эксплуатации "Модуль индикации и настройки".

В руководстве по эксплуатации "Модуль индикации и настройки" также см. описание меню "Дисплей" и "Инфо".

Для оптимального параметрирования датчика для данного измерения необходимо, последовательно выбирая опции меню "Начальная установка", ввести соответствующие значения параметров. Порядок выполнения начальной установки описан ниже.

### Начальная установка/ Среда

Жидкости и сыпучие продукты обладают разными отражательными свойствами. Создающие помехи факторы также различны: у жидкостей это могут быть волнение поверхности и пенообразование, а у сыпучих продуктов - пылеобразование, профиль конуса насыпания и дополнительное отражение от стенки емкости.

Для адаптации датчика к условиям измерения сначала нужно выбрать тип измеряемой среды "Жидкость" или "Сыпучий продукт".

Начальная установка  
Имя места измер.  
Среда  
Применение  
Форма емкости  
Высота емкости/диапазон

Среда  
Жидкость  
Водный р-р

Растворитель  
Хим. смесь  
✓ Водный р-р

Среда  
Сыпучий продукт  
Щебень/гравий

Среда  
Порошок/пыль  
Гранулы/табл.  
✓ Щебень/гравий


Данная установка позволяет повысить надежность измерения, особенно на средах со слабыми отражательными свойствами.

После ввода необходимых параметров сохранить установку нажатием **[OK]** и с помощью клавиш **[ESC]** и **[<-]** перейти к следующему пункту меню.





## Начальная установка/ Применение

На измерение может оказывать влияние не только тип измеряемой среды, но и место и условия применения.


Доступный в данном меню выбор опций адаптации к применению зависит от установки, выполненной в меню "Среда": "Жидкость" или "Сыпучий продукт".



Если выбрана "Жидкость", будут доступны следующие опции применения:



Для измерения в опускной трубе нужно выбрать опцию "Опускная труба" и в открывшемся окне ввести внутренний диаметр используемой опускной трубы.



В основе конфигурации применения лежат следующие характеристики:

### Резервуар:

- Конструкция: большой объем, вертикальный цилиндр, горизонтальный круглый
- Скорость продукта: медленное заполнение и опорожнение
- Условия процесса/измерения:
  - Образование конденсата
  - Спокойная поверхность продукта
  - Самое высокое требование к точности измерения

### Резервуар с циркуляцией продукта:

- Конструкция: большой объем, вертикальный цилиндр, горизонтальный круглый
- Скорость продукта: медленное заполнение и опорожнение
- Емкость: установленная сбоку маленькая или установленная сверху большая мешалка
- Условия процесса/измерения:
  - Относительно спокойная поверхность продукта

- Самое высокое требование к точности измерения
- Образование конденсата
- Малое пенообразование
- Возможно переполнение

#### **Резервуар на судне (грузовой танк):**

- Скорость продукта: медленное заполнение и опорожнение
- Емкость:
  - Конструкции в зоне основания (элементы жесткости, нагревательные змеевики)
  - Высокие патрубки 200 ... 500 мм, в том числе с большими диаметрами
- Условия процесса/измерения:
  - Образование конденсата, отложения продукта вследствие движения
  - Самое высокое требование к точности измерения: от 95 %

#### **Емкость с мешалкой (реактор):**

- Конструкция: возможны любые размеры емкости
- Скорость продукта:
  - Возможна скорость заполнения от быстрой до медленной
  - Емкость очень часто заполняется и опорожняется
- Емкость:
  - Имеется патрубок
  - Большая лопасть мешалки из металла
  - Интерцепторы, нагревательные змеевики
- Условия процесса/измерения:
  - Образование конденсата, отложения продукта вследствие движения
  - Сильное образование струй и вихрей
  - Значительное волнение поверхности, пенообразование

#### **Бункер-дозатор:**

- Конструкция: возможны любые размеры емкости
- Скорость продукта:
  - Очень быстрое заполнение и опорожнение
  - Емкость очень часто заполняется и опорожняется
- Емкость: стесненная ситуация монтажа
- Условия процесса/измерения:
  - Образование конденсата, отложение продукта на антенне
  - Пенообразование

#### **Опускная труба:**

- Скорость продукта: очень быстрое заполнение и опорожнение
- Емкость:
  - Вентиляционное отверстие
  - Места соединений, такие как фланцы, сварные швы
  - Смещение времени распространения в трубе
- Условия процесса/измерения:
  - Образование конденсата
  - Налипание

#### **Выносная труба:**

- Скорость продукта:
  - Возможна скорость заполнения от быстрой до медленной при выносных трубах от коротких до длинных
  - Часто уровень поддерживается регулированием
- Емкость:
  - Боковые входы и выходы
  - Места соединений, такие как фланцы, сварные швы
  - Смещение времени распространения в трубе
- Условия процесса/измерения:
  - Образование конденсата
  - Налипание
  - Возможно разделение нефти и воды
  - Возможно переполнение до попадания в антенну

**Пластиковая емкость:**

- Емкость:
  - Измерение смонтировано постоянно или встроено
  - Измерение, в зависимости от применения, через крышу емкости
  - При пустой емкости измерение может проходить через пол
- Условия процесса/измерения:
  - Образование конденсата на пластиковой крыше
  - В случае установок на открытом воздухе, возможно накопление воды или снега на крыше емкости

**Подвижная пластиковая емкость:**

- Емкость:
  - Материал и толщина разные
  - Измерение через крышу емкости
- Условия процесса/измерения:
  - Скачок измеренного значения при замене емкости

**Открытый водоем (Измерение высоты уровня):**

- Скорость изменения уровня: медленное изменение уровня
- Условия процесса/измерения:
  - Большое расстояние от датчика до поверхности воды
  - Значительное демпфирование выходного сигнала из-за образования волн
  - Возможно образование льда и конденсата на антенне
  - В антеннах гнездятся пауки и насекомые
  - Иногда на поверхности воды возможны плавающие предметы или животные

**Открытый лоток (измерение расхода):**

- Скорость изменения уровня: медленное изменение уровня
- Условия процесса/измерения:
  - Возможно образование льда и конденсата на антенне
  - В антеннах гнездятся пауки и насекомые
  - Спокойная поверхность воды
  - Требуется точный результат измерения
  - Обычно расстояния до поверхности воды относительно большие

**Дождевой водослив (плотина):**

- Скорость изменения уровня: медленное изменение уровня
- Условия процесса/измерения:
  - Возможно образование льда и конденсата на антенне
  - В антеннах гнездятся пауки и насекомые
  - Турбулентная поверхность воды
  - Возможно заливание датчика

### Демонстрация:

- Настройка для применения, которое не является типичным измерением уровня
- Датчик немедленно воспринимает каждое изменение измеренного значения в пределах диапазона измерения
- Типичные применения:
  - Демонстрация устройства
  - Регистрация/контроль объектов (требуются дополнительные настройки)



### Осторожно!

Если в емкости может происходить разделение жидкости на слои с различными значениями диэлектрической постоянной, например, вследствие образования конденсата, то следует учитывать, что при определенных условиях радарный датчик будет определять только слой с более высоким значением диэлектрической постоянной и поэтому при таком разделении жидкости возможны ошибки измерения.

При необходимости измерения общего уровня обеих жидкостей, свяжитесь с нашей сервисной службой либо используйте датчик для измерения межфазного уровня.

Если выбран "Сыпучий продукт", будут доступны следующие опции применения:

|                     |                                                                                                                |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение<br>Силос | Применение<br><input checked="" type="checkbox"/> Силос<br>Бункер<br>Бункер-быстр. заплн.<br>Отвал<br>Дровилка | Применение<br>Отвал<br><input checked="" type="checkbox"/> Дровилка<br>Демонстрация<br>Силос |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

В основе конфигурации применения лежат следующие характеристики:

### Силос (узкий и высокий):

- Емкость из металла: сварные швы
- Условия процесса/измерения:
  - Заполнение очень близко к датчику
  - Системный шум при полностью опорожненном силосе повышается
  - Автоматическое игнорирование помех при частично заполненной емкости

### Бункер (большой объем):

- Емкость из бетона или металла:
  - Структурированные стенки емкости
  - Имеются встроенные конструкции
- Условия процесса/измерения:
  - Большое расстояние до продукта

- Большой насыпной конус

#### **Бункер с быстрым заполнением:**

- Емкость из бетона или металла, а также многокамерный силос:
  - Структурированные стенки емкости
  - Имеются встроенные конструкции
- Условия процесса/измерения:
  - Скачки измеренного значения, например вследствие загрузки из грузового автомобиля
  - Большое расстояние до продукта
  - Большой насыпной конус

#### **Отвал:**

- Монтаж датчика на подвижном ленточном транспортере
- Регистрация профиля отвала
- Регистрация высоты во время насыпания
- Условия процесса/измерения:
  - Скачки измеренного значения, например, из-за профиля отвала или траверс
  - Большой насыпной конус
  - Измерение очень близко к потоку загрузки

#### **Дробилка:**

- Емкость: имеются встроенные конструкции, защитные и противоизносные устройства
- Условия процесса/измерения:
  - Скачки измеренного значения, например вследствие загрузки из грузового автомобиля
  - Быстрая скорость реакции
  - Большое расстояние до продукта

#### **Демонстрация:**

- Настройка для применения, которое не является типичным измерением уровня
- Датчик немедленно воспринимает каждое изменение измеренного значения в пределах диапазона измерения
- Типичные применения:
  - Демонстрация устройства
  - Регистрация/контроль объектов (требуются дополнительные настройки)

Выполненные здесь установки позволяют оптимально адаптировать датчик к условиям и месту применения и тем самым заметно повысить надежность измерения при различных типовых условиях.

После ввода необходимых параметров сохранить установку нажатием **[OK]** и с помощью клавиш **[ESC]** и **[->]** перейти к следующему пункту меню.

#### **Начальная установка/ Форма емкости**

Наряду со свойствами среды и условиями применения на измерение может оказывать влияние форма емкости. Для опреде-

ленных применений данное меню позволяет выбрать соответствующую форму крыши и дна емкости.

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Начальная установка<br>Среда<br>Применение<br><b>Форма емкости</b><br>Высота емкости/Диапазон<br>Установка Max.<br>▼ | Форма емкости<br>Крыша емкости<br><b>В форме чаши</b> ▼<br>Дно емкости<br><b>В форме чаши</b> ▼ | Дно емкости<br><input checked="" type="checkbox"/> Прямая<br><input type="checkbox"/> Конус<br><input type="checkbox"/> С наклоном |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Крыша емкости<br>Прямая<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>В форме чаши</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|

После ввода необходимых параметров сохранить установку нажатием **[OK]** и с помощью клавиш **[ESC]** и **[->]** перейти к следующему пункту меню.

### Начальная установка/ Высота емкости, Диапазон измерения

Путем ввода высоты емкости рабочий диапазон датчика настраивается на высоту емкости, что позволяет заметно повысить надежность измерения при различных типовых условиях.

Независимо от этого, далее необходимо выполнить еще установку Min.

|                                                                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Начальная установка<br>Среда<br>Применение<br><b>Форма емкости</b><br>Высота емкости/Диапазон<br>Установка Max.<br>▼ | Высота емкости/Диапазон<br><b>35.000m</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

После ввода необходимых параметров сохранить установку нажатием **[OK]** и с помощью клавиш **[ESC]** и **[->]** перейти к следующему пункту меню.

### Начальная установка/ Установка

Радарный датчик измеряет расстояние от датчика до поверхности заполняющего продукта. Для индикации собственно высоты заполнения, необходимо задать соответствие измеренного расстояния высоте заполнения в процентах.

Для выполнения этой установки необходимо ввести расстояние до поверхности продукта при полной и пустой емкости, см. следующий пример:




Рис. 30: Пример выполнения Установки Min./Max.

- 1 Min. уровень = max. измеренное расстояние
- 2 Max. уровень = min. измеренное расстояние


Если эти значения неизвестны, можно выполнить установку, например, со значениями расстояния для 10 % и 90 % заполнения. Исходной точкой для значений расстояния всегда будет уплотнительная поверхность резьбы или фланца. Исходя из этой установки будет рассчитываться собственно высота заполнения.

Для установки Min./Max. фактический уровень не имеет значения: такая настройка всегда осуществляется без изменения уровня и может проводиться еще до монтажа прибора на месте измерения.


### Начальная установка/ Установка Min

Выполнить следующее:


1. Клавишей "[>]" выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием [OK]. Клавишей "[>]" выбрать пункт меню "Установка Min" и подтвердить нажатием [OK].



2. Клавишей [OK] перейти к редактированию процентного значения, клавишей "[>]" поставить курсор на редактируемую позицию.



3. Клавишей [++] установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием [OK]. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения расстояния.





4. Ввести соответствующее данному процентному значению значение расстояния в метрах для пустой емкости (например, расстояние от датчика до дна емкости).
5. Сохранить установку нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке Max.

### Начальная установка/ Установка Max

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню Установка Max и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.






3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения расстояния.



4. Ввести соответствующее данному процентному значению значение расстояния в метрах для полной емкости. При этом следует учитывать, что максимальный уровень должен быть ниже минимального расстояния до края антенны.
5. Сохранить установку нажатием **[OK]**.

### Диагностика/Пиковые значения


В датчике сохраняются минимальное и максимальное измеренные значения. Эти значения индицируются через меню "Пиковые значения".



### Диагностика/Надежность измерения



При бесконтактном измерении следует учитывать возможное влияние рабочих условий. В этом пункте меню отображается надежность эхо-сигнала от уровня заполнения. Надежность измерения - это уровень сигнала в dB за вычетом помех. Чем

выше это значение, тем надежнее измерение. При действующем измерении значения составляют  $> 10$  dB.





### Диагностика/Индикация кривых

"Эхо-кривая" показывает уровень эхосигналов в dB в пределах диапазона измерения. Уровень сигнала позволяет оценить качество измерения.



"Память помех" показывает сохраненные ложные эхосигналы (см. меню "Доп. настройки") пустой емкости с уровнем сигнала в "dB" в пределах диапазона измерения.






Сравнение эхо-кривой и памяти помех дает возможность оценить надежность измерения. Выбранная кривая обновляется в текущем режиме. Нажатием клавиши **[OK]** открывается подменю функций изменения масштаба.

- "X-Zoom": функция увеличения для измеренного расстояния
- "Y-Zoom": 1-, 2-, 5- и 10-кратное увеличение сигнала в "dB"
- "Unzoom": возврат к изображению в пределах номинального диапазона измерения с однократным увеличением

### Диагностика/Память эхо-кривых

Функция "Память эхо-кривых" позволяет сохранить эхо-кривую на момент начальной установки. Обычно это рекомендуется, а для использования функций последующего управления состоянием оборудования требуется обязательно. Сохранение должно выполняться, по возможности, при самом малом уровне.

На ПК с ПО PACTware эхо-кривая может быть показана с высоким разрешением и использована для анализа изменений сигнала с течением времени эксплуатации. Дополнительно может быть показана эхо-кривая начальной установки для ее сравнения с текущей эхо-кривой.



### Доп. настройки/Память помех

Следующие условия вызывают ложные отраженные сигналы и могут повлиять на измерение:

- Высокие патрубки
- Конструкции в емкости, например распорки
- Мешалки
- Налипание продукта или сварные швы на стенках емкости




### Примечание:

Создание памяти помех позволяет определить, выделить и сохранить ложные отраженные сигналы и далее исключать их при обработке отраженного сигнала от уровня.


Создавать память помех нужно при малом уровне, чтобы были зарегистрированы все имеющиеся сигналы помех.

Выполнить следующее:


1. Клавишей "[>]" выбрать меню **Доп. настройки** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей "[>]" выбрать пункт меню **"Память помех"** и подтвердить нажатием **[OK]**.




2. Снова подтвердить нажатием **[OK]**.



3. Снова подтвердить нажатием **[OK]**.



4. Снова подтвердить нажатием **[OK]** и ввести фактическое расстояние от датчика до поверхности продукта.



5. Теперь после нажатия **[OK]** все имеющиеся на этом расстоянии ложные отраженные сигналы будут зарегистрированы и сохранены в датчике.




### Примечание:

Проверьте расстояние до поверхности продукта. Если ввести неправильное (слишком большое) значение, актуальный уровень

сохранится в памяти как помеха и на указанном расстоянии уровень определяться более не будет.

Если в датчике уже создана память помех, то при выборе меню "Память помех" появляется следующее окно:




Опция "Удалить" позволяет полностью удалить уже существующую память помех. Это имеет смысл, если уже существующая память помех более не соответствует условиям измерения в емкости.

Через меню "Расширить" можно расширить уже созданную память помех. Это имеет смысл, если память помех была создана при слишком высоком уровне и могли быть сохранены не все ложные экосигналы. При выборе опции "Расширить" будет показано расстояние до поверхности продукта для уже созданной памяти помех. Теперь можно изменить это значение и расширить память помех до этого диапазона.

### Доп. настройки/Кривая линеаризации

Линеаризация требуется для всех емкостей, объем которых изменяется нелинейно с увеличением уровня заполнения, например горизонтальных цилиндрических или сферических емкостей, если необходима индикация в единицах объема. Для таких емкостей имеются соответствующие кривые линеаризации, которые задают отношение между уровнем заполнения в процентах и объемом емкости.

При активировании подходящей кривой будет правильно отображаться объем заполнения в процентах. Если объем должен отображаться не в процентах, а, например, в литрах или килограммах, то нужно дополнительно задать пересчет в меню "Дисплей".



После ввода необходимых параметров сохранить установку и с помощью клавиш [ESC] и [->] перейти к следующему пункту меню.



### Осторожно!


При применении устройств с соответствующим разрешением как части защиты от переполнения по WHG необходимо учитывать следующее:

Если выбрана какая-либо кривая линеаризации, то измерительный сигнал более не будет обязательно линейно пропорциона-

лен уровню заполнения. Это следует учитывать при установке точек переключения на сигнализаторе предельного уровня.

## Доп. настройки - Сброс

Сбрасываются значения всех установок за исключением следующих: PIN, язык, подсветка, SIL и режим HART.



Имеются следующие функции сброса:

**Состояние при поставке:** Восстановление исходных установок параметров при поставке с завода, включая выполненные по заказу установки. Созданная память помех, программируемая пользователем кривая линеаризации, а также память измеренных значений будут удалены.

**Базовые установки:** Сброс установок параметров, включая специальные и лабораторные параметры, до значений по умолчанию. Созданная память помех, программируемая пользователем кривая линеаризации, а также память измеренных значений будут удалены.

**Начальная установка:** Сброс установок параметров в меню Начальная установка до значений по умолчанию для данного устройства. Созданная память помех, созданная пользователем кривая линеаризации, имеющаяся память измеренных значений при этом сохраняются. Для линеаризации восстанавливается значение "линейная".

**Память помех:** Удаление созданной памяти помех. Заводская память помех остается активной.

**Пик. значения расстояния:** Сброс минимального и максимального измеренных значений расстояния до текущего значения.

В следующей таблице показаны значения по умолчанию для данного устройства. Доступные меню и значения могут зависеть от исполнения устройства:

| Меню                | Пункт меню                            | Значение по умолчанию                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Начальная установка | Имя места измерения                   | Датчик                                                                                 |
|                     | Продукт                               | В зависимости от датчика:<br>Жидкость/Водный раствор<br>Сыпучий продукт/Щебень, гравий |
|                     | Применение                            | Демонстрация                                                                           |
|                     | Форма емкости                         | Дно емкости - в форме чаши<br>Крыша емкости - В форме чаши                             |
|                     | Высота емкости/<br>Диапазон измерения | Рекомендуемый диапазон измерения, см. "Технические данные" в Приложении                |
|                     | Установка Min                         | Рекомендуемый диапазон измерения, см. "Технические данные" в Приложении                |
|                     | Установка Max                         | 0,000 m(d)                                                                             |
|                     | Демпфирование                         | 0,0 s                                                                                  |
|                     | Ток. выход - режим                    | 4 ... 20 mA, < 3,6 mA                                                                  |
|                     | Токовый выход Min./Max.               | Min.-ток 3,8 mA, Max.-ток 20,5 mA                                                      |
|                     | Блокировать настройку                 | Разблокировано                                                                         |
| Дисплей             | Язык                                  | Как в заказе                                                                           |
|                     | Индیکیруемое значение                 | Расстояние                                                                             |
|                     | Единицы дисплея                       | m                                                                                      |
|                     | Величина пересчета                    | Объем<br>l                                                                             |
|                     | Пересчет                              | 0,00 lin %, 0 l<br>100,00 lin %, 100 l                                                 |
|                     | Подсветка                             | Выключено                                                                              |
| Доп. настройки      | Единица расстояния                    | m                                                                                      |
|                     | Единицы температуры                   | °C                                                                                     |
|                     | Длина измерительного зонда            | Длина трубы при поставке с завода                                                      |
|                     | Кривая линейаризации                  | Линейный                                                                               |
|                     | Режим работы HART                     | Multidrop<br>Адрес 1                                                                   |

## 6.4 Сохранение данных параметрирования

Для сервисных целей рекомендуется записать данные установки, например, в этом руководстве по эксплуатации, а также сохранить их в архиве.

При наличии модуля индикации и настройки данные установок устройства можно считывать из датчика и сохранять их в модуле (см. Руководство по эксплуатации "*Модуль индикации и настройки*", меню "*Копировать данные датчика*"). Данные долговременно сохраняются в модуле, в том числе при отсутствии питания датчика.

В модуле индикации и настройки сохраняются следующие данные и установки:

- Все данные меню "*Начальная установка*" и "*Дисплей*"
- В меню "*Доп. настройки*" данные пунктов "*Единицы датчика, единицы температуры и линеаризация*"
- Значения созданной пользователем кривой линеаризации

Функцию копирования данных можно также использовать для переноса установок одного устройства на другое устройство того же типа. В случае замены датчика, модуль индикации и настройки с сохраненными в нем данными устанавливается на новом датчике и данные записываются в новый датчик из модуля также через пункт меню "*Копировать данные датчика*".

## 7 Начальная установка с помощью PACTware

### 7.1 Подключение ПК

Через интерфейсный адаптер прямо к датчину




Рис. 31: Подключение ПК через интерфейсный адаптер прямо к датчику

- 1 Кабель USB к ПК
- 2 Интерфейсный адаптер VEGACONNECT 4
- 3 Датчик



#### Информация:

Интерфейсный адаптер VEGACONNECT 3 не может быть подключен к этому датчику.

### 7.2 Параметрирование с помощью PACTware

Параметрирование датчика может выполняться с помощью персонального компьютера с программным обеспечением для настройки PACTware с интегрированными в него драйверами устройства (DTM) по стандарту FDT. В состав Коллекции DTM вместе со всеми имеющимися DTM включается текущая версия PACTware. Драйверы DTM могут интегрироваться и в другие программные оболочки, соответствующие стандарту FDT.



#### Примечание:

Для обеспечения поддержки всех функций устройства необходимо использовать последнюю версию Коллекции DTM. Однако следует учитывать, что не все описанные функции могут быть доступны в случае старой версии программного обеспечения самого устройства. Новую версию программного обеспечения устройства можно загрузить с нашей домашней страницы в Интернете. Описание процедуры обновления ПО устройства также доступно через Интернет.

Параметрирование с помощью "Коллекции DTM/PACTware" описано в соответствующем руководстве, которое поставляется вместе с Коллекцией DTM, а также может быть загружено

Условия

с нашей домашней страницы. Подробную информацию см. в онлайн-справке PACTware и DTM.




Рис. 32: Вид DTM (пример)

## Стандартная версия/ Полная версия

Все DTM устройств поставляются в двух версиях: бесплатной стандартной и платной полной версии. Стандартная версия включает все функции для полной начальной установки, Помощник создания проектов, функции сохранения/печати проектов, функции импорта/экспорта.

Полная версия имеет расширенные возможности печати проектов и функцию сохранения измеренных значений и эхо-кривых. В полную версию также включена программа расчета резервуара и мультимедийер для индикации и анализа сохраненных измеренных значений и эхо-кривых.

Стандартную версию можно загрузить с [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) и "Software". Полную версию можно получить на CD через наше представительство в вашем регионе.

## 7.3 Сохранение данных параметрирования

Рекомендуется задокументировать и сохранить данные параметрирования через PACTware для дальнейшего использования и сервисных целей.

## **8 Начальная установка с помощью других систем**

### **8.1 Настроечные программы DD**

Для устройства имеются описания устройств в виде Enhanced Device Description (EDD) для настроечных программ DD, например AMS™ и PDM.

Эти файлы можно загрузить с [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) и "Software".

### **8.2 Communicator 375, 475**

Для устройства имеются описания устройства в виде DD или EDD для параметрирования с помощью коммуникатора Field Communicator 375 или 475.

Эти файлы можно загрузить с [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) и "Software".

## 9 Диагностика, управление запасами и сервис

### 9.1 Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации обслуживание не требуется.

### 9.2 Память измеренных значений и память событий

Устройство имеет несколько памятей, используемых для диагностических целей. Данные сохраняются в памяти, в том числе при отключении питания.

#### Память измеренных значений

В датчике в кольцевом буфере могут сохраняться до 60000 измеренных значений. Каждая запись содержит измеренное значение с отметкой даты/времени. Могут сохраняться значения:

- Расстояние
- Высота заполнения
- Процентное значение
- Lin.-проценты
- В пересчете
- Значение тока
- Надежность измерения
- Температура электроники

Память измеренных значений в состоянии при поставке активна и каждые 3 минуты сохраняет значения расстояния, надежности измерения и температуры электроники.

Желаемые значения и условия записи задаются посредством ПК с PACTware/DTM или системы управления с EDD. Этим путем выполняется отбор или также сброс данных.

#### Память событий

В датчике в нестираемой памяти автоматически сохраняется до 500 событий с отметкой времени. Каждая запись содержит дату/время, тип события, описание события и значение. Типы событий:

- Изменение параметра
- Временные точки включения и выключения
- Сообщения о статусе (по NE 107)
- Сообщения об ошибках (по NE 107)

Отбор данных осуществляется через ПК с PACTware/DTM или систему управления с EDD.

#### Память эхо-кривых

Эхо-кривые сохраняются с отметкой даты и времени и с соответствующими эхо-данными. Память разделена на две зоны:

**Эхо-кривая начальной установки:** эта эхо-кривая является записью исходных условий измерения при начальной установке устройства, что позволяет обнаруживать изменения условий измерения или налипания, возникшие в течение времени эксплуата-

тации. Средства, с помощью которых можно сохранить эхо-кривую начальной установки:

- ПК с PACTware/DTM
- Система управления с EDD
- Модуль индикации и настройки

**Последующие эхо-кривые:** в этой зоне памяти в датчике в кольцевом буфере может сохраняться до 10 эхо-кривых. Средства, с помощью которых можно сохранить последующие эхо-кривые:

- ПК с PACTware/DTM
- Система управления с EDD

### 9.3 Функция управления активами (Asset Management)

Устройство имеет функцию самоконтроля и диагностики по NE 107 и VDI/VDE 2650. Подробные сообщения об ошибках, соответствующие приведенным в следующей таблице сообщениям о статусе, отображаются в меню "Диагностика" на модуле индикации и настройки, в PACTware/DTM и EDD.

#### Сообщения о статусе

Сообщения о статусе подразделяются по следующим категориям:

- Отказ
- Функциональный контроль
- Вне спецификации
- Требуется обслуживание

и обозначаются соответствующими пиктограммами:




Рис. 33: Пиктограммы сообщений о статусе

- 1 Отказ (Failure) - красный
- 2 Функциональный контроль (Function check) - оранжевый
- 3 Вне спецификации (Out of specification) - желтый
- 4 Требуется обслуживание (Maintenance) - синий

**Отказ (Failure):** Обнаружено нарушение функции, устройство выдает сообщение о неисправности.

Это сообщение о статусе всегда активно, деактивирование пользователем невозможно.

**Функциональный контроль (Function check):** На устройстве выполняется какая-либо функция, измеренное значение временно недействительное (например во время моделирования).

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

**Вне спецификации (Out of specification):** Измеренное значение ненадежное, так как превышена спецификация устройства (например температура электроники).

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

**Требуется обслуживание (Maintenance):** Функция устройства ограничена из-за внешних воздействий. Есть влияние на измеренное значение, но измеренное значение действительное. Для предупреждения отказа в ближайшее время (например из-за налипания), необходимо запланировать обслуживание.

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

## Failure

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "Failure" и указаны возможные причины и меры по их устранению. Следует учитывать, что некоторые данные действительны только для устройств в четырехпроводном исполнении.

| Код<br>Текстовое<br>сообщение            | Причина                                                                                                                                                            | Устранение                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F013<br>Отсутствует измеренное значение  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Датчик не обнаруживает отраженного сигнала во время работы</li> <li>Загрязнение или повреждение антенной системы</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить и исправить монтаж и/или параметрирование</li> <li>Очистить или заменить рабочую часть или антенну</li> </ul>                            |
| F017<br>Диапазон установки слишком малый | <ul style="list-style-type: none"> <li>Установка вне пределов спецификации</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменить установку в соответствии с предельными значениями (разность между Min. и Max. <math>\geq 10</math> мм)</li> </ul>                         |
| F025<br>Ошибка в таблице линеаризации    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Опорные точки возрастают не в непрерывной последовательности, например, из-за нелогичной пары значений</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить таблицу линеаризации</li> <li>Таблицу удалить/создать снова</li> </ul>                                                                   |
| F036<br>Отсутствует исполнимое ПО        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Неудачное или прерванное обновление ПО</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Повторить обновление ПО</li> <li>Проверить исполнение электроники</li> <li>Заменить электронику</li> <li>Отправить устройство на ремонт</li> </ul> |
| F040<br>Ошибка в электронике             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аппаратная неисправность</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Заменить электронику</li> <li>Отправить устройство на ремонт</li> </ul>                                                                            |
| F080                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Общая ошибка ПО</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кратковременно отключить рабочее напряжение</li> </ul>                                                                                             |

| Код<br>Текстовое<br>сообщение                 | Причина                                                                                                                           | Устранение                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F105<br>Идет поиск<br>измеренного<br>значения | – Устройство находится в пусковой фазе, и измеренное значение пока не может быть обнаружено                                       | – Подождать до завершения пусковой фазы<br>– Длительность, в зависимости от исполнения и параметрирования, составляет до 3 мин.          |
| F113<br>Ошибка связи                          | – Электромагнитные помехи (ЭМС)<br>– Ошибка передачи при внутренней связи с 4-проводным блоком питания                            | – Устранить влияние электромагнитных помех<br>– Заменить 4-проводный блок питания или электронику                                        |
| F125<br>Недопустимая температура электроники  | – Температура электроники не в пределах спецификации                                                                              | – Проверить температуру окружающей среды<br>– Изолировать электронику<br>– Применить устройство с более высоким температурным диапазоном |
| F260<br>Ошибка в калибровке                   | – Ошибка в выполненной на заводе калибровке<br>– Ошибка в EEPROM                                                                  | – Заменить электронику<br>– Отправить устройство на ремонт                                                                               |
| F261<br>Ошибка в конфигурации                 | – Ошибка при начальной установке<br>– Ошибки в памяти помех<br>– Ошибка при выполнении сброса                                     | – Повторить начальную установку<br>– Повторить сброс                                                                                     |
| F264<br>Ошибка монтажа/начальной установки    | – Установка лежит не в пределах высоты емкости/диапазона измерения<br>– Максимальный измерительный диапазон прибора недостаточный | – Проверить и исправить монтаж и/или параметрирование<br>– Применить устройство с большим измерительным диапазоном                       |
| F265<br>Нарушение функции измерения           | – Датчик более не выполняет измерения<br>– Слишком низкое напряжение питания                                                      | – Проверить рабочее напряжение<br>– Выполнить сброс<br>– Кратковременно отключить рабочее напряжение                                     |

## Function check

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "Function check", а также возможные причины и меры по их устранению.

| Код<br>Текстовое<br>сообщение | Причина                 | Устранение                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C700<br>Моделирование активно | – Активно моделирование | – Завершить моделирование<br>– Подождать до автоматического завершения через 60 минут |

## Out of specification

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "*Out of specification*", а также возможные причины и меры по их устранению.

| Код<br>Текстовое<br>сообщение                | Причина                                              | Устранение                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S600<br>Недопустимая температура электроники | – Температура электроники не в пределах спецификации | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверить температуру окружающей среды</li> <li>– Изолировать электронику</li> <li>– Применить устройство с более высоким температурным диапазоном</li> </ul> |
| S601<br>Переполнение                         | – Опасность переполнения емкости                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Обеспечить, чтобы не происходило дальнейшего заполнения емкости</li> <li>– Проверить уровень в емкости</li> </ul>                                             |

## Maintenance

В следующей таблице даны коды ошибок и текстовые сообщения о статусе "*Maintenance*", а также возможные причины и меры по их устранению.

| Код<br>Текстовое<br>сообщение                            | Причина                                                             | Устранение                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M500<br>Ошибка при восстановлении состояния при поставке | – При сбросе до состояния при поставке данные не были восстановлены | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Повторить сброс</li> <li>– Загрузить в датчик файл XML с данными датчика</li> </ul>                                                                                                       |
| M501<br>Ошибка в неактивной таблице ли-неаризации        | – Аппаратная ошибка EEPROM                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Заменить электронику</li> <li>– Отправить устройство на ремонт</li> </ul>                                                                                                                 |
| M502<br>Ошибка в памяти диагностики                      | – Аппаратная ошибка EEPROM                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Заменить электронику</li> <li>– Отправить устройство на ремонт</li> </ul>                                                                                                                 |
| M503<br>Слишком малая надежность измерения               | – Отношение сигнал-шум слишком малое для надежного измерения        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверить условия монтажа и процесса</li> <li>– Очистить антенну</li> <li>– Изменить направление поляризации</li> <li>– Применить устройство с более высокой чувствительностью</li> </ul> |
| M504<br>Ошибка в интерфейсе устройства                   | – Аппаратная неисправность                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверить подключения</li> <li>– Заменить электронику</li> <li>– Отправить устройство на ремонт</li> </ul>                                                                                |

| Код<br>Текстовое<br>сообщение    | Причина                                          | Устранение                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M505<br>Отсутствует<br>эхосигнал | – Эхосигнал уровня более не может быть обнаружен | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Очистить антенну</li> <li>– Применить более подходящую антенну/датчик</li> <li>– Устранить возможные ложные эхосигналы</li> <li>– Оптимизировать положение и ориентацию датчика</li> </ul> |

## 9.4 Устранение неисправностей

### Состояние при неисправностях

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответствующие меры для устранения возникших неисправностей.

### Порядок устранения неисправностей

Первые меры:

- Обработка сообщений об ошибках, например, на модуле индикации и настройки
- Проверка выходного сигнала у устройств 4 ... 20 mA
- Обработка ошибок измерения

Разнообразные диагностические функции можно использовать на ПК с ПО PACTware и соответствующим DTM. Во многих случаях таким путем можно установить и устранить причины неисправностей.

### Проверка сигнала 4 ... 20 mA

Подключить ручной мультиметр в соответствующем диапазоне согласно схеме подключения. В следующей таблице приведены возможные ошибки в токовом сигнале и меры по их устранению:

| Ошибка                          | Причина                                                                        | Устранение                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сигнал 4 ... 20 mA неустойчивый | – Колебания уровня                                                             | – Установить демпфирование, в зависимости от устройства, через модуль индикации и настройки или PACTware/DTM                      |
| Сигнал 4 ... 20 mA отсутствует  | – Нарушение электрического подключения                                         | – Проверить подключение согласно п. "Порядок подключения" и, при необходимости, исправить в соответствии с п. "Схема подключения" |
|                                 | – Отсутствует питание                                                          | – Проверить целостность кабелей и, при необходимости, отремонтировать                                                             |
|                                 | – Слишком низкое рабочее напряжение или слишком высокое сопротивление нагрузки | – Проверить и, при необходимости, отрегулировать                                                                                  |


| Ошибка                                    | Причина                                 | Устранение                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Токовый сигнал выше 22 mA или ниже 3,6 mA | – Блок электроники в датчике неисправен | – Заменить устройство или отправить его на ремонт |

### Обработка ошибок измерения на жидкостях

В следующей таблице приведены типичные примеры ошибок измерения, обусловленных применением на жидкостях. При этом ошибки различаются в зависимости от условий их появления:

- Постоянный уровень
- Заполнение
- Опорожнение

На рисунках в столбце "Рисунок ошибки" пунктиром показан действительный уровень и сплошной линией - уровень, выдаваемый датчиком.





- 1 Действительный уровень  
2 Показанный датчиком уровень

Примечания:



- В общем случае, где датчик показывает постоянное значение, причина может быть также в установке состояния отказа токового выхода на "Значение не изменять"
- При слишком малом показании уровня, причиной может также быть слишком высокое сопротивление линии




### Ошибки измерения при постоянном уровне

| Описание ошибки                                                              | Схема ошибки | Причина                                                                                                                                          | Устранение                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Измеренное значение показывает слишком низкий или слишком высокий уровень |              | – Установка Min./Max. неправильная                                                                                                               | – Откорректировать установку Min./Max.                                                                           |
|                                                                              |              | – Кривая линеаризации неверная                                                                                                                   | – Исправить кривую линеаризации                                                                                  |
|                                                                              |              | – Монтаж в выносной или опускной трубе, из-за ошибки времени распространения сигнала (меньшая ошибка близко к 100 %/большая ошибка близко к 0 %) | – Проверить параметр "Применение" - "Форма емкости" и настроить соответственно (байпас, опускная труба, диаметр) |

| Описание ошибки                                    | Схема ошибки                                                                      | Причина                                                                                                                                  | Устранение                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Скачок измеренного значения в направлении 0 %   |  | – Многократные отражения (от крышки емкости, поверхности продукта) с амплитудой, превышающей эхосигнал уровня                            | – Проверить параметр "Применение", особенно в отношении крышки емкости, типа среды, чашеобразной формы, высокого значения диэлектрической постоянной, и настроить соответственно |
| 3. Скачок измеренного значения в направлении 100 % |  | – Обусловленное процессом падение амплитуды эхосигнала от продукта<br>– Не выполнено создание памяти помех                               | – Создать память помех                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                   | – Амплитуда или место ложного эхосигнала изменились (например из-за конденсата, налипания продукта); память помех более не соответствует | – Определить причину изменения ложного эхосигнала, создать память помех, например с конденсатом                                                                                  |

### Ошибки измерения при заполнении

| Описание ошибки                                                                                                       | Схема ошибки                                                                        | Причина                                                                                                                                                               | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Измеренное значение при заполнении стоит на месте                                                                  |    | – Ложные эхосигналы в ближней зоне слишком высокие, или эхосигнал от продукта слишком низкий<br>– Сильное пено- или вихреобразование<br>– Установка Max. неправильная | – Устранить ложные эхосигналы в ближней зоне<br>– Проверить ситуацию измерения: антенна должна выступать из патрубка, конструкции в емкости<br>– Устранить загрязнения на антенне<br>– Минимизировать помехи от конструкций в ближней зоне путем изменения направления поляризации<br>– Создать новую память помех<br>– Откорректировать установку Max. |
| 5. Измеренное значение при заполнении стоит на месте в зоне дна емкости                                               |  | – Эхосигнал от дна емкости сильнее эхосигнала от продукта, например на нефтепродуктах с $\epsilon_r < 2,5$ , растворителях                                            | – Проверить параметры применения, такие как среда, высота емкости и форма дна емкости, откорректировать соответственно                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Измеренное значение при заполнении некоторое время стоит на месте, а потом происходит скачок до правильного уровня |  | – Турбулентность поверхности продукта, быстрое заполнение                                                                                                             | – Проверить параметры применения и выполнить соответствующие изменения, например: в дозаторе, реакторной емкости                                                                                                                                                                                                                                        |

| Описание ошибки                                                      | Схема ошибки                                                                      | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Устранение                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Скачок измеренного значения при заполнении в направлении 0 %      |  | – Амплитуда многократного отраженного сигнала (крыша емкости - поверхность продукта) выше, чем эхосигнал уровня                                                                                                                                                                         | – Проверить параметр "Применение", особенно в отношении крыши емкости, типа среды, чашеобразной формы, высокого значения диэлектрической постоянной, и настроить соответственно |
|                                                                      |                                                                                   | – Эхосигнал уровня на какой-либо позиции ложного эхосигнала может не отличаться от ложного эхосигнала (скачок на многократный эхосигнал)                                                                                                                                                | – Устранить/уменьшить ложный эхосигнал: минимизировать помехи от конструкций в емкости путем изменения направления поляризации<br>– Выбрать более благоприятную позицию монтажа |
| 8. Скачок измеренного значения при заполнении в направлении 100 %    |  | – Из-за сильной турбулентности и пенообразования при заполнении падает амплитуда эхосигнала от продукта, происходит скачок измеренного значения на ложный эхосигнал                                                                                                                     | – Создать память помех                                                                                                                                                          |
| 9. Спорадический скачок измеренного значения при заполнении на 100 % |  | – Варьирующий конденсат или загрязнение на антенне                                                                                                                                                                                                                                      | – Создать память помех или путем редактирования повысить в ближней зоне память помех с конденсатом/загрязнением                                                                 |
| 10. Скачок измеренного значения на $\geq 100$ % или расстояние 0 м   |  | – Эхосигнал уровня более не обнаруживается в ближней зоне из-за пенообразования или помех в ближней зоне. Датчик переходит в состояние надежности против от переполнения. Выдается максимальный уровень (расстояние 0 m), а также сообщение о статусе "Надежность против переполнения". | – Проверить место измерения: антенна должна выступать из патрубка<br>– Устранить загрязнения на антенне<br>– Применить датчик с более подходящей антенной                       |

## Ошибки измерения при опорожнении

| Описание ошибки                                                                   | Схема ошибки                                                                      | Причина                                                                                                                                   | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Измеренное значение при опорожнении стоит на месте в ближней зоне             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ложный эхосигнал сильнее эхосигнала уровня</li> <li>– Эхосигнал уровня слишком слабый</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Устранить ложные эхосигналы в ближней зоне. При этом проверить: антенна должна выступать из патрубка</li> <li>– Устранить загрязнения на антенне</li> <li>– Минимизировать помехи от конструкций в ближней зоне путем изменения направления поляризации</li> <li>– После устранения ложных эхосигналов память помех должна быть удалена. Создать новую память помех</li> </ul> |
| 12. Скачок измеренного значения при опорожнении в направлении 0 %                 |  | – Эхосигнал от дна емкости сильнее эхосигнала от продукта, например на нефтепродуктах с $\epsilon_r < 2,5$ , растворителях                | – Проверить параметры применения, такие как тип среды, высота емкости и форма дна емкости, откорректировать соответственно                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. Спорадический скачок измеренного значения при опорожнении в направлении 100 % |  | – Варьирующий конденсат или загрязнение на антенне                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Создать память помех или путем редактирования повысить память помех в ближней зоне</li> <li>– На сыпучих продуктах применить радарный датчик с подключением продувки</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |

## Действия после устранения неисправностей

В зависимости от причины неисправности и принятых мер, настройки, описанные в гл. "Пуск в эксплуатацию", нужно выполнить снова либо проверить их достоверность и полноту.

## 24-часовая сервисная горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. **+49 1805 858550**.

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю.

Консультации по горячей линии даются на английском языке. Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

## 9.5 Замена блока электроники

Дефектный блок электроники может быть заменен самим пользователем.



Для Ex-применений могут применяться только устройства и блоки электроники с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Запасной блок электроники можно заказать через нашего регионального представителя. Блоки электроники соответствуют датчику и различаются по выходу сигнала и питанию.

В новый блок электроники необходимо загрузить заводские установки датчика. Такие данные могут быть загружены:

- на заводе
- на месте самим пользователем

В обоих случаях требуется ввести серийный номер датчика. Серийный номер обозначен на типовом шильдике устройства, внутри корпуса или в накладной на устройство.

При загрузке на месте сначала необходимо скачать через Интернет данные спецификации заказа датчика (см. Руководство по эксплуатации *Блок электроники*).

## 9.6 Обновление ПО

Для обновления ПО необходимо следующее:

- Датчик
- Питание
- Интерфейсный адаптер VEGACONNECT 4
- ПК с ПО PACTware
- Файл с актуальным ПО датчика

Актуальное ПО датчика и подробную информацию по процедуре обновления см. на [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) и "Software".



### **Осторожно!**

Разрешения на применение устройств могут быть связаны с определенными версиями ПО. При обновлении ПО убедиться, что разрешение на применение остается действующим.

Подробную информацию см. на [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) в разделе "Approvals".

## 9.7 Действия при необходимости ремонта

Ремонтный формуляр и подробную информацию по процедуре см. на [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) и "Formulare und Zertifikate".

Заполнение такого формуляра позволит быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

При необходимости ремонта сделать следующее:

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку
- Адрес для обратной доставки можно узнать у нашего представителя в вашем регионе. Наши региональные представительства см. на нашей домашней странице [www.vega.com](http://www.vega.com).

## 10 Демонтаж

### 10.1 Порядок демонтажа

**Внимание!**

При наличии опасных рабочих условий (емкость под давлением, высокая температура, агрессивный или ядовитый продукт и т.п.), демонтаж следует выполнять с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

### 10.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция позволяет легко отделить составные части.

Материалы: см. п. "Технические данные"

Рекомендации по утилизации и переработке в пределах Европейского союза см. ниже: "Утилизация электроники" и "Утилизация батарей/аккумулятора". За пределами Европейского союза должны выполняться соответствующие действующие национальные требования.

**Утилизация электроники**

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих национальных законов. Поэтому для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

**Утилизация батарей/аккумулятора****Примечание:**

Утилизация подлежит действию Директивы 2006/66/EC для батарей и аккумуляторов.

Батареи и аккумуляторы как вредные для окружающей среды, так и ценные материалы, которые можно использовать снова. Поэтому батареи и аккумуляторы не разрешается утилизировать с бытовым мусором.

Все пользователи обязаны доставлять батареи на соответствующий пункт сбора. Можно также отправить батареи или аккумуляторы назад на наш завод для соответствующей утилизации. Однако из-за очень строгих правил транспортировки литиевых батарей и аккумуляторов, такая отправка весьма обходится очень дорого и, в обычных случаях, не имеет смысла.

Для снятия аккумулятора выполнить следующее:

- Отвинтить крышку отсека питания
- Ослабить штекерный разъем
- Ослабить крепежные винты
- Вынуть всю батарею посредством пластиковой планки

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

## 11 Приложение

### 11.1 Технические данные

#### Общие данные

316L соответствует 1.4404 или 1.4435

Контактирующие с продуктом материалы

- |                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Присоединение               | 316L, хастеллой C22, сплав монель                                                                                                                     |
| – Уплотнение к процессу       | Обеспечивается при монтаже (для приборов с резьбовым присоединением: Klingersil C-4400 в комплекте)                                                   |
| – Антенна                     | 316L, хастеллой C22, тантал, нержавеющая сталь 316L (электрополир.), нержавеющая сталь 1.4848 (точное литье), сплав монель, 316L с покрытием Safecoat |
| – Согласующий конус антенны   | PTFE, PP, PEEK, керамика (99,7 % $\text{Al}_2\text{O}_3$ )                                                                                            |
| – Уплотнение антенной системы | FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375), FFKM (Kalrez 2035), FFKM (Kalrez 6230 - FDA), графит (99,9 %)                                             |

Не контактирующие с продуктом материалы

- |                                               |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Пластиковый корпус                          | Пластик PBT (полиэстер)                                                                                                                     |
| – Алюминиевый корпус, литой под давлением     | Литой под давлением алюминий AlSi10Mg, порошковое покрытие на основе полиэстера                                                             |
| – Корпус из нержавеющей стали                 | 316L                                                                                                                                        |
| – Уплотнение между корпусом и крышкой корпуса | NBR (корпус из нержавеющей стали, точное литье), силикон (алюминиевый/пластиковый корпус; корпус из нержавеющей стали, электрополированный) |
| – Смотровое окошко в крышке корпуса (вариант) | Поликарбонат                                                                                                                                |
| – Клемма заземления                           | 316L                                                                                                                                        |

Токопроводящее соединение      Между клеммой заземления, присоединением и антенной

Присоединения

- |                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| – Трубная резьба, цилиндрическая (ISO 228 T1) | G1½ A по DIN 3852-A      |
| – Американ. трубная резьба, коническая        | 1½ NPT, 2 NPT            |
| – Фланцы                                      | DIN от DN 25, ANSI от 1" |

Вес

- |                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| – Устройство (в зависимости от корпуса, присоединения и антенны) | прибл. 2 ... 17,2 кг (4.409 ... 37.92 lbs) |
| – Удлинение антенны                                              | 1,6 кг/м                                   |

Удлинение антенны, макс. длина      5,85 м (19.19 ft)

Момент затяжки для кабельных вводов NPT и кабелепроводной трубки

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| – Пластиковый корпус | max. 10 Nm (7.376 lbf ft) |
|----------------------|---------------------------|

- Корпус из алюминия или нержавеющей стали max. 50 Nm (36.88 lbf ft)

### Входная величина

Измеряемая величина

Измеряемой величиной является расстояние между присоединением датчика и поверхностью продукта. Базовой плоскостью является уплотнительная поверхность на шестиграннике присоединения или нижняя сторона фланца.




Рис. 48: Данные для входной величины

- 1 Базовая плоскость
- 2 Измеряемая величина, макс. диапазон измерения
- 3 Длина антенны
- 4 Полезный диапазон измерения

### Стандартная электроника

Макс. диапазон измерения 35 m (114.83 ft)

Рекомендуемый диапазон измерения

- Антенна  $\varnothing$  40 мм (1.575 in) до 15 м (49.21 ft)
- Антенна  $\varnothing$  48 мм (1.89 in) до 20 м (65.62 ft)
- Антенны  $\varnothing$  75 мм (2.953 in),  $\varnothing$  95 мм (3.74 in), параболическая антенна до 35 м (114.83 ft)

### Электроника с повышенной чувствительностью

Макс. диапазон измерения 75 m (246.1 ft)

Рекомендуемый диапазон измерения

- Антенна  $\varnothing$  40 мм (1.575 in) до 15 м (49.21 ft)
- Антенна  $\varnothing$  48 мм (1.89 in) до 20 м (65.62 ft)
- Антенна  $\varnothing$  75 мм (2.953 in) до 40 м (131.23 ft)
- Антенна  $\varnothing$  95 мм (3.74 in) до 50 м (164 ft)
- Параболическая антенна до 75 м (246.1 ft)

### Точность измерения (по DIN EN 60770-1)

Эталонные условия процесса по DIN EN 61298-1

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| – Температура             | +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)                       |
| – Относительная влажность | 45 ... 75 %                                           |
| – Давление воздуха        | 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig) |

#### Эталонные условия монтажа

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| – Мин. расстояние до конструкций | > 200 mm (7.874 in)                                              |
| – Отражатель                     | Плоский пластинчатый рефлектор                                   |
| – Ложные отражения               | Самый сильный сигнал помехи на 20 дБ слабее полезного эхосигнала |

Погрешность измерения на жидкостях См. следующие диаграммы




Рис. 49: Погрешность измерения при эталонных условиях

- 1 Базовая плоскость
- 2 Край антенны
- 3 Рекомендуемый диапазон измерения

Воспроизводимость  $\leq \pm 1$  mm

Погрешность измерения на сыпучих продуктах Значения в сильной степени зависят от условий применения. Обязательные данные поэтому невозможны.

#### Величины, влияющие на точность измерения

##### Данные действительны для сигнала HART и токового выхода

Температурный дрейф - цифровой выход  $\pm 3$  мм/10 К относительно max. диапазона измерения или max. 10 мм

Дополнительная погрешность вследствие сильных высокочастотных электромагнитных полей в пределах EN 61326  $< \pm 50$  mm

##### Данные действительны дополнительно для токового выхода

Температурный дрейф (токовый выход)  $\pm 0,03$  %/10 К относительно интервала 16 mA или max.  $\pm 0,3$  %

Погрешность на токовом выходе вследствие аналогово-цифрового преобразования  $< \pm 15$   $\mu$ A

Погрешность на токовом выходе  $< \pm 150 \mu A$   
вследствие сильных высокочастотных  
электромагнитных полей в пределах  
EN 61326

### Влияние газового слоя и давления на точность измерения

Скорость распространения радарного импульса в газовом или паровом слое над измеряемым продуктом уменьшается при высоких давлениях. Данный эффект зависит от самого газа или пара и является особенно значительным при низких температурах.

Возникающая вследствие этих условий погрешность измерения приведена в таблице ниже. Значения погрешности измерения даны для типичных газов и паров относительно расстояния. Положительные значения означают, что измеренное расстояние слишком большое, отрицательные значения означают, что измеренное расстояние слишком малое.

| Газовая фаза                    | Температура   | Давление             |                      |                      |                        |                        |
|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                                 |               | 1 bar<br>(14.5 psig) | 10 bar<br>(145 psig) | 50 bar<br>(725 psig) | 100 bar<br>(1450 psig) | 200 bar<br>(2900 psig) |
| Воздух                          | 20 °C/68 °F   | 0.00 %               | 0.22 %               | 1.2 %                | 2.4 %                  | 4.9 %                  |
|                                 | 200 °C/392 °F | -0.01 %              | 0.13 %               | 0.74 %               | 1.5 %                  | 3.0 %                  |
|                                 | 400 °C/752 °F | -0.02 %              | 0.08 %               | 0.52 %               | 1.1 %                  | 2.1 %                  |
| Водород                         | 20 °C/68 °F   | -0.01 %              | 0.10 %               | 0.61 %               | 1.2 %                  | 2.5 %                  |
|                                 | 200 °C/392 °F | -0.02 %              | 0.05 %               | 0.37 %               | 0.76 %                 | 1.6 %                  |
|                                 | 400 °C/752 °F | -0.02 %              | 0.03 %               | 0.25 %               | 0.53 %                 | 1.1 %                  |
| Водяной пар<br>(насыщенный пар) | 100 °C/212 °F | 0.26 %               | -                    | -                    | -                      | -                      |
|                                 | 180 °C/356 °F | 0.17 %               | 2.1 %                | -                    | -                      | -                      |
|                                 | 264 °C/507 °F | 0.12 %               | 1.44 %               | 9.2 %                | -                      | -                      |
|                                 | 366 °C/691 °F | 0.07 %               | 1.01 %               | 5.7 %                | 13.2 %                 | 76.0 %                 |

### Характеристики измерения и рабочие характеристики

Измерительная частота Диапазон К (технология 26 ГГц)

Время измерительного цикла

- Стандартная электроника прикл. 450 ms
- Электроника с повышенной чувствительностью прикл. 700 ms

Время реакции на скачок<sup>1)</sup>  $\leq 3$  s

Скорость сопровождения измерительного окна, макс. 1 m/min

Ширина диаграммы направленности<sup>2)</sup>

- Рупорная антенна  $\varnothing$  40 мм (1.575 in) 20°
- Рупорная антенна  $\varnothing$  48 мм (1.89 in) 15°
- Рупорная антенна  $\varnothing$  75 мм (2.953 in) 10°

<sup>1)</sup> Интервал времени после скачкообразного изменения измеряемого расстояния на макс. 0,5 м при применении на жидкостях, макс. 2 м при применении на сыпучих продуктах до момента, когда выходной сигнал в первый раз достигнет 90 % своей установившейся величины (IEC 61298-2).

<sup>2)</sup> Вне данной ширины диаграммы направленности энергия радарного сигнала снижается на 50 % (-3 dB)

- Рупорная антенна  $\varnothing$  95 мм (3.74 in) 8°
- Параболическая антенна 3°

Излучаемая ВЧ-мощность (в зависимости от параметрирования)<sup>3)</sup>

- Средняя спектральная плотность излучаемой мощности -14 dBm/MHz EIRP
- Максимальная спектральная плотность излучаемой мощности +43 dBm/50 MHz EIRP
- Макс. плотность мощности на расстоянии 1 м  $< 1 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды, хранения и транспортировки -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

### Условия процесса

Для условий процесса следует учитывать данные на типовом шильдике датчика: действительно самое низкое значение.

| Уплотнение                            | Согласующий конус антенны | Температура процесса (измеренная на присоединении) |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| FKM (SHS FPM 70C3 GLT)                | PTFE                      | -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)                  |
|                                       | PTFE <sup>4)</sup>        | -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)                  |
|                                       | PEEK <sup>5)</sup>        | -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)                  |
| FFKM (Kalrez 6375)                    | PTFE                      | -20 ... +130 °C (-4 ... +266 °F)                   |
|                                       | PEEK                      | -20 ... +250 °C (-4 ... +482 °F)                   |
| FFKM (Kalrez 2035)                    | PTFE                      | -15 ... +130 °C (5 ... +266 °F)                    |
|                                       | PEEK                      | -15 ... +210 °C (5 ... +410 °F)                    |
| FFKM (Kalrez 6230)                    | PTFE                      | -15 ... +130 °C (5 ... +266 °F)                    |
|                                       | PEEK                      | -15 ... +250 °C (5 ... +482 °F)                    |
| Графит                                | Керамика                  | -200 ... +450 °C (-328 ... +842 °F)                |
| Графит (присоединение Hastelloy C 22) | Керамика                  | -196 ... +400 °C (-321 ... +752 °F)                |

Давление в емкости (рупорная антенна)

- Согласующий конус антенны PTFE -1 ... 40 bar (-100 ... 4000 kPa/-14.5 ... 580 psig)
- Согласующий конус антенны PP -1 ... 3 bar (-100 ... 300 kPa/-14.5 ... 43.5 psig)
- Согласующий конус антенны PEEK -1 ... 100 bar (-100 ... 10000 kPa/-14.5 ... 1450 psig)
- Согласующий конус антенны керамический -1 ... 160 bar (-100 ... 16000 kPa/-14.5 ... 2320 psig)

Давление в емкости (параболическая антенна) -1 ... 6 bar (-100 ... 6000 kPa/-14.5 ... 870 psig)

Давление в емкости при поворотном креплении -1 ... 1 bar (-100 ... 100 kPa/-14.5 ... 14.5 psig)

<sup>3)</sup> EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power (Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность)

<sup>4)</sup> Не для водяного пара

<sup>5)</sup> Не для водяного пара

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Давление в емкости относительно номинального давления фланца | см. Инструкцию "Фланцы по DIN-EN-ASME-JIS"                    |
| Устойчивость к вибрации                                      |                                                               |
| – Рупорная антенна                                           | 4 g при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе) |
| – Параболическая антенна                                     | 1 g при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе) |
| Устойчивость к удару                                         |                                                               |
| – Рупорная антенна                                           | 100 g, 6 мс по EN 60068-2-27 (механический удар)              |
| – Параболическая антенна                                     | 25 g, 6 мс по EN 60068-2-27 (механический удар)               |

### Данные для подключения воздушной продувки

|                                                                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Давление, макс.                                                                                          | 6 bar (87.02 psig)                        |
| Расход воздуха, без обратного клапана, при давлении                                                      |                                           |
| – 0,2 bar (2.9 psig)                                                                                     | 2,0 м³/ч                                  |
| – 0,5 bar (7.25 psig)                                                                                    | 3,5 м³/ч                                  |
| – 1 bar (14.5 psig)                                                                                      | 4,5 м³/ч                                  |
| – 1,5 bar (21.76 psig)                                                                                   | 5 м³/ч                                    |
| – 2 bar (29.0 psig)                                                                                      | 5,5 м³/ч                                  |
| Резьба для ввертывания                                                                                   | G½ A                                      |
| Затвор                                                                                                   |                                           |
| – Без взрывозащиты                                                                                       | Пылезащитный колпачок из полиэтилена (PE) |
| – Ex                                                                                                     | Резьбовая пробка из нерж. стали 316Ti     |
| Обратный клапан (прилагается отдельно: для исполнения без Ex - вариант, для исполнения Ex - обязательно) |                                           |
| – Материал                                                                                               | 316Ti                                     |
| – Уплотнение                                                                                             | FKM (Viton), FFKM (Kalrez 6375)           |
| – для трубы диаметром                                                                                    | 6 mm                                      |
| – давление начала продувки                                                                               | 0,5 bar (7.25 psig)                       |
| – ступень номинального давления                                                                          | PN 250                                    |

### Модуль индикации и настройки

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Питание и передача данных         | через датчик                                   |
| Индикатор                         | Жидкокристаллический точечно-матричный дисплей |
| Индикатор измеренных значений     |                                                |
| – Число цифр                      | 5                                              |
| – Размер цифр                     | Ш x В = 7 x 13 мм                              |
| Элементы настройки                | 4 клавиши                                      |
| Степень защиты                    |                                                |
| – не установлен в датчике         | IP 20                                          |
| – установлен в датчике без крышки | IP 40                                          |
| Материалы                         |                                                |
| – Корпус                          | ABS                                            |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| – Смотровое окошко | Полиэстровая пленка |
|--------------------|---------------------|

### Элементы индикации и настройки

#### Элементы индикации

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| – Зеленый светодиод в отсеке питания | Индикация хода зарядки      |
| – Желтый светодиод в отсеке питания  | Индикация состояния зарядки |

#### Элементы настройки

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| – Поворотный переключатель в отсеке питания | Выбор режима работы    |
| – Кнопка снаружи на корпусе                 | Включение и выключение |

### Встроенные часы

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Формат даты                        | День.Месяц.Год |
| Формат времени                     | 12 h/24 h      |
| Часовой пояс (заводская установка) | CET            |

### Измерение температуры электроники

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Разрешающая способность | 1 °C (1.8 °F)  |
| Точность                | ±1 °C (1.8 °F) |

### Внешнее зарядное устройство

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Сетевое напряжение                                       | 100 ... 240 V AC |
| Выходное напряжение                                      | 24 V DC          |
| Выходной ток (стойкий к короткому замыканию), макс.      | 500 mA           |
| Ограничение зарядного тока                               | 70 mA            |
| Штекер постоянного тока (внутри - плюс, снаружи - минус) | 2,1 мм           |

### Встроенный аккумулятор

|                                                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Тип                                                                                    | Ионно-литиевый                  |
| Напряжение                                                                             | 14,8 В                          |
| Емкость аккумулятора                                                                   | 4,7 Втч                         |
| Время зарядки от 0 % до 100 %, прибл.                                                  | 4 h                             |
| Время работы после 10 минут зарядки от 0 %                                             | > 3 h                           |
| Время работы в режиме работы 4 (датчик включен продолжительно) при полном аккумуляторе | > 60 h                          |
| Диапазон температуры                                                                   |                                 |
| – Зарядка аккумулятора                                                                 | 0 ... +45° C (+32 ... +167 °F)  |
| – Работа от аккумулятора                                                               | -20 ... +60° C (-4 ... +140 °F) |
| Температурное снижение емкости аккумулятора                                            |                                 |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| – +25° C (+77 °F) | 100 % |
| – -10° C (+14 °F) | 50 %  |

## Защита

Степень защиты (в зависимости от исполнения корпуса)

|                                                                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| – Пластиковый корпус                                                                                                | IP 66/IP 67                         |
| – Алюминиевый корпус; корпус из нержавеющей стали (точное литье); корпус из нержавеющей стали (электрополированный) | IP 66/IP 68 (0,2 bar) <sup>6)</sup> |

Категория перенапряжений

III

Класс защиты

III

## Разрешения

Устройства с разрешениями на применение, в зависимости от исполнения, могут иметь отличающиеся технические данные.

Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с устройством. Данную документацию также можно скачать с сайта [www.vega.com](http://www.vega.com) через "VEGA Tools", а также через [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) и "Zulassungen".

## 11.2 Размеры

На следующих чертежах показаны только некоторые из возможных исполнений. Чертежи с размерами можно также загрузить с [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) и "Zeichnungen".

### Корпус




Рис. 50: Размеры корпуса - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 мм (0.35 in)

<sup>6)</sup> Условием соблюдения данной степени защиты является применение подходящего кабеля и правильный монтаж.

# **VEGAPULS 62 с рупорной антенной и резьбовым присоединением**




Рис. 51: VEGAPULS 62 с рупорной антенной и резьбовым присоединением

- 1 Стандартный  
2 С температурной вставкой до 250 °C

# VEGAPULS 62, с рупорной антенной и фланцевым присоединением




Рис. 52: VEGAPULS 62, с рупорной антенной и фланцевым присоединением

- 1 Стандартный
- 2 С температурной вставкой до 250 °C


**VEGAPULS 62, с рупорной антенной и фланцевым присоединением, 450 °C**

Рис. 53: VEGAPULS 62, с рупорной антенной и фланцевым присоединением, с температурной вставкой до 450 °C

# VEGAPULS 62, с рупорной антенной и поворотным креплением




Рис. 54: VEGAPULS 62, с рупорной антенной и поворотным креплением

1 Стандартный

2 С температурной вставкой до 250 °C


**VEGAPULS 62, с параболической антенной и поворотным креплением**

Рис. 55: VEGAPULS 62, с параболической антенной и поворотным креплением

- 1 Стандартный
- 2 С температурной вставкой до 200 °C

### 11.3 Защита прав на интеллектуальную собственность

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<[www.vega.com](http://www.vega.com)>。

### 11.4 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.

## INDEX

### Symbole

Влажность 14  
 Втекающий продукт 17  
 Высота емкости 39  
 Главное меню 32  
 Запасные части  
   – Аккумуляторная батарея 13  
   – Блок электроники 13  
   – Сопласующий конус антенны 13  
 Защита от переполнения по WHG 44  
 Значения по умолчанию 45  
 Измерение в выносной трубе 23  
 Измерение в уравнильной трубе 21  
 Измерение расхода  
   – Лоток Хафаги-Вентури 27  
   – Прямоугольный водослив 25  
 Изоляция емкости 25  
 Индикация кривых  
   – Память помех 42  
   – Эхо-кривая 42  
 Конструкции в емкости 20  
 Кривая линеаризации 44  
 Мешалка 21  
 Монтажная позиция 17  
 Надежность измерения 41  
 Область применения 11  
 Ориентация датчика 20  
 Отражательные свойства 33  
 Отсек электроники 28  
 Ошибки измерения 57  
 Память измеренных значений 51  
 Память помех 43  
 Память событий 51  
 Память эхо-кривых 51  
 Патрубок 18  
 Пенообразование 21  
 Пиковые значения 41  
 Питание 12  
 Плоскость поляризации 16  
 Применение  
   – Жидкость 34  
   – Опускная труба 34  
   – Сыпучий продукт 37  
 Принадлежности  
   – Защитный колпак 13  
   – Интерфейсный адаптер 13  
   – Модуль индикации и настройки 12  
   – Фланцы 13  
 Принцип действия 11  
 Проверка сигнала 56

Продукт  
   – Жидкость Сыпучий продукт 33  
 Ремонт 61  
 Сброс 45  
 Сервисная горячая линия 60  
 Система настройки 32  
 Сообщения об ошибках 52  
 Сообщения о статусе 52  
 Типовой шильдик 10  
 Упаковка 12  
 Установка  
   – Установка Max 41  
   – Установка Min 40  
 Устранение неисправностей 56  
 Форма емкости 38  
 Функция клавиши 32  
 Хранение 12  
 Эхо-кривая начальной установки 42

### D

DD (Device Description) 50

### E

EDD (Enhanced Device Description) 50

### N

NAMUR NE 107  
   – Failure 53  
   – Function check 54  
   – Maintenance 55  
   – Out of specification 55



Дата печати:

# VEGA

Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует фактическим данным на момент.

Возможны изменения технических данных

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2012



40793-RU-121123

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germany

Phone +49 7836 50-0  
Fax +49 7836 50-201  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)