









Документация

Техническое описание:





- v    
- v  
- v  

Термогильзы фитинга:	
7	7
7	7
7	7
7	7
7	7
7	7

Инструкция по эксплуатации полевого преобразователя температуры iTEMP®
TMT162:

- v   
- v   
- v   

Дополнительная документация для взрывоопасных зон:

- v 
- v   

Региональное представительство

ООО "Эндресс+Хаузер"
117105, РФ, г. Москва
Варшавское Шоссе, д.35, стр. 1, 5 этаж,
БЦ "Ривер Плаза"

Тел. +7(495) 783-2850
Факс +7(495) 783-2855
www.ru.endress.com
info@ru.endress.com

Endress + Hauser 
People for Process Automation